

SAMSUNG



Bläckstråleskrivare Telefon Fax Användarhandbok

SF-370 serien

Viktiga säkerhetsföreskrifter

Vid användning av denna faxmaskin ska de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas för att minska risken för brand, elektrisk stöt och personskador:

- 1** Läs alla anvisningarna och se till att du förstår dem.
- 2** Använd sunt förnuft när du använder elektriska apparater.
- 3** Följ varningar och instruktioner på produkten och i den litteratur som levereras tillsammans med produkten.
- 4** Om en anvisning verkar stå i strid med säkerhetsinformationen bör du följa säkerhetsinformationen. Du kan ha missförstått anvisningarna. Om du inte kan lösa konflikten kontaktar du återförsäljaren eller en servicerepresentant och ber om hjälp.
- 5** Koppla ur faxmaskinen från väggkontakten och telefonjacket före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprayrengöringsmedel. Använd endast en fuktig trasa när du rengör maskinen.
- 6** Placera inte faxmaskinen på ett ostadigt underlag, t.ex. en vagn, en hylla eller ett bord. Den kan ramla ned och orsaka skada.
- 7** Placera inte faxen på, nära eller ovanför element, värmeelement, luftkonditionerare eller luftkanal.
- 8** Tillse att ström- och telefonsladdarna är fria och inte kommit i kläm. Placera inte faxen där sladdarna kan skadas pga. att människor går på dem. Placera inte maskinen där ström- eller telefonsladden riskerar att krökas. Ovanstående exempel kan orsaka fara eller problem.
- 9** Överbelasta inte vägguttag eller förlängningssladdar. Detta kan försämra maskinens funktion och orsaka brand eller elektriska stötar.
- 10** Tillåt inte att husdjur gnager på ström-, telefon- eller PC-anslutningskablar.
- 11** Tryck aldrig in något föremål i faxmaskinen genom öppningar i det inre eller yttre höljet. Det kan komma i kontakt med högspänningpunkter vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar. Spill aldrig vätskor av något slag på eller i faxmaskinen.
- 12** På grund av risken för elstötar bör inte faxmaskinen plockas isär. Kontakta alltid en kvalificerad servicetekniker för reparationsarbete. Om du öppnar eller stänger luckor kan du utsättas för högspänning eller annan fara. Felaktig återmontering kan orsaka elstötar när enheten används igen.

- 13** Koppla ur faxmaskinen från telefonjacket och PC- och vägguttaget och lämna in enheten till kvalificerad servicepersonal när något av följande gäller:
- *När nätsladden, kontakten eller anslutningskabeln är skadad på något sätt.*
 - *Om vätska har spillts i produkten.*
 - *Om produkten har utsatts för regn eller vatten.*
 - *Om produkten inte fungerar tillfredsställande trots att instruktionerna följts.*
 - *Om produkten tappats eller om höljet förefaller vara skadat.*
 - *Om det sker en plötslig och tydlig förändring när det gäller produktens funktion.*
- 14** Justera bara de reglerknappar som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra reglerknappar kan orsaka skada och kan leda till att omfattande arbete måste utföras av en kvalificerad servicetekniker för att återställa produkten till dess normala funktion.
- 15** Undvik att använda faxmaskinen under åskväder. Det finns en liten risk för att du kan få en stöt vid ett blixtnedslag. Koppla om möjligt ur strömkabeln och telefonen så länge åskvädret pågår.
- 16** Installera inte maskinen på en plats som inte är helt torr. Det kan öka risken för brand eller elstötar.
- 17** VARNING! För ökad elsäkerhet bör du koppla från utrustningen från telekommunikationsnätverket innan du rör vid metall/ledande delar.
- 18** VARNING! För att minska brandrisken bör du bara använda Nr.26 AWG eller större telekommunikationskabel.
- 19** VARNING! Använd endast de sladdar och andra tillbehör som levereras med produkten. Användning av andra sladdar eller tillbehör kan orsaka fara eller fel.
- 20** SPARA DESSA ANVISNINGAR.

Innehåll

Kapitel 1: Installera och kopiera

Lista över funktioner	1.2
Bekanta dig med din nya maskin	1.3
Vy framifrån	1.3
Vy bakifrån	1.3
Kontrollpanel	1.4
Fylla på papper	1.5
Papperstyp och pappersstorlekar	1.5
Göra en kopia	1.6
Ställa in datum och tid	1.6
Ställa in faxnummer/namn	1.7
Mata in bokstäver	1.7
Kopiera/ta emot i Bläcksparläge	1.8
Justera ringvolymen	1.8
Justera högtalarvolymen	1.8

Kapitel 2: Programmera och ringa

Ringa ett telefonsamtal	2.2
Högtalartelefonuppringning	2.2
Telefonboksuppringning	2.2
Lagra ett nummer i telefonboken	2.2
Redigera ett nummer i telefonboken	2.3
Direktvalsuppringning	2.3
Snabbuppringning	2.3
Ta bort ett nummer i telefonboken	2.4
Återuppringning	2.4
Om du vill ringa upp det senast ringda numret igen	2.4
Om du vill ringa upp numret i minnet igen	2.4
Hitta ett nummer med hjälp av tjänsten Nummerpresentation	2.4

Kapitel 3: Faxmaskinen

Skicka ett fax	3.2
Ladda dokument	3.2
Godtagbara dokument	3.2
Ställa in dokument upplösning och kontrast	3.3
Skicka ett fax manuellt	3.3
Skicka fax automatiskt	3.3
Automatisk återuppringning	3.4
Ta emot ett fax	3.4
Mottagarlägen	3.4
Ta emot i FAX-läge	3.5
Ta emot i TEL-läge	3.5
Ta emot i AUTO-läge	3.5
Ta emot i TSV-läget (endast SF-375TP)	3.5
Ta emot i DRPD-läge	3.6

Kapitel 4: Telefonsvararen

Spela in ditt telefonsvararmeddelande	4.2
Lyssna av ditt telefonsvararmeddelande	4.2
Lyssna av inkommande samtal	4.2
Spela upp meddelanden	4.3
Spela upp nya meddelanden	4.3
Spela upp alla meddelanden	4.3
Hoppa bakåt eller framåt	4.3

Radera gamla meddelanden som du lyssnat på	4.4
Radera ett utvalt meddelande	4.4
Radera alla inspelade meddelanden	4.4
Använda telefonsvararen från en fjärrtelefon	4.5
Nå maskinen från en fjärrtelefon	4.5
Använda fjärrkommandon	4.6

Kapitel 5: Avancerade faxfunktioner

Grupsändning	5.2
Fördröjt fax	5.2
Använda Mina favoriter	5.3
Spara dokument	5.3
Radera sparade dokument	5.3
Skicka sparade dokument	5.3
Skriva ut sparade dokument	5.3
Pollning	5.4
Ställa in Skicka pollning	5.4
Ställa in Ta emot pollning	5.4
Avbryta ett programmerat jobb	5.4
Vidarebefordra ett fax eller ett meddelande	5.5
Vidarebefordra fax	5.5
Vidarebefordra meddelande (endast SF-375TP)	5.5
Fjärrmeddelande för mottaget fax (endast SF-375TP)	5.6

Kapitel 6: Specialfunktioner

Infoga en paus	6.2
Använda nummerpresentation	6.2
Använda funktionen Tyst	6.2
Använda funktionen tyst	6.2
Inaktivera funktionen tyst	6.2
Spela in ett samtal (endast SF-375TP)	6.3
Ljudinställning	6.3
Användarrapporter	6.4
Skriva ut en rapport	6.4
Att skriva ut fax igen	6.5
Registrera/ta bort skräpfaxnummer	6.5
Gå till inställningsläget för skräpfax	6.5
Rensa minnet	6.6
Användaralternativ	6.6
Ställa in system/TSV-alternativ	6.6

Kapitel 7: Använda skrivaren

Ansluta	7.2
Installera skrivarprogrammet	7.2
Systemkrav	7.2
Installera skrivarprogrammet	7.2
Ställa in standardskrivare	7.4
Installera om programvara	7.4
Avinstallera skrivarprogrammen	7.5
Skriva ut ett dokument	7.5
Avbryta ett utskriftsjobb	7.7
Använda Hjälp	7.7

Kapitel 8: Skötsel och underhåll

Rengöra dokumentskannern	8.2
Byta patronen	8.3
Rengöra skrivarhuvudet	8.4
Rikta in skrivarhuvudet	8.4

Kontrollera bläcknivå	8.4
Justera skuggning	8.4
Självtest	8.5
Skötsel av patroner	8.5
Rengöra patronen	8.5
Torka av munstycken och kontaktytor	8.5
Rengöra patronhållarens kontaktytor	8.6
Felmeddelanden på LCD-skärmen	8.7
Lösa problem	8.10
Faxproblem	8.10
Problem med utskriftskvalitet	8.11
Problem med pappersmatning	8.11
Ta bort papper som fastnat	8.12
Dokument fastnar under sändning	8.12
Papper fastnar vid utskrift	8.12

Kapitel 9: Bilaga

Specifikationer	9.2
Allmänna specifikationer	9.2
Skrivarspecifikationer (endast SF-371P och SF-375TP)	9.2
Specifikationer för skanner och kopianator	9.3
Faxspecifikationer	9.3
Prov på ITU #1-tabell (reducerad till 60,5 %)	9.4
Typsnittslista för utskrift	9.5
Typsnittslista för LCD	9.6
Deklaration om överensstämmelse (Länder i Europa)	9.7
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)	9.9

Index

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
COLOMBIA	01-8000-112-112	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizace složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698 4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in/
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864) 800-048989	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/ index.htm
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt

Country	Customer Care Center	Web Site
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch/
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.com.uz
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

KAPITEL 1

INSTALLERA OCH KOPIERA

I detta kapitel beskrivs den förberedande installationsproceduren. En fullständig installationsbeskrivning finns i den separata Installationsanvisningen. Om du installerar eller installerar om maskinen från början bör du använda Installationsanvisningen som medföljer maskinen.

Lista över funktioner

Maskinen har utformats med hjälp av den senaste tekniken på området. Den är fullt utrustad och har höga prestanda som överskrider allmänt vedertagen standard inom branschen. I följande lista beskrivs alla funktionerna:

Funktioner i SF-370-serien (SF-370/SF-371P/SF-375TP)

- Bläcksparläge (Se "Kopiera/ta emot i Bläcksparläge" på sidan 1.8)
- Bläckstråleutskrift på vanligt papper
- 14.4 Kbit/s höghastighetsfax
- 150 sidor minnesbuffert (SF-370/SF-371P), 200 sidor minnesbuffert (SF-375TP)
- Display och rapportering på flera språk (Se "Language" på sidan 6.7)
- Fristående, fullt utrustad faxmaskin
- Praktisk 50 dokumentkopiator i skrivbordsmodell
- 15 sidors dokumentmatare med rak arkmatning
- 100 snabbuppringningar (10 direktval inkluderas)
- Fem mottagningslägen: TEL, FAX, AUTO, TAM¹ (telefonsvarare) och DRPD
- Grupsändning för att skicka samma dokument till många destinationer
- Fördröjt FAX skickar dokumentet vid ett senare tillfälle
- Skicka/Ta emot pollning
- Automatisk kontroll av telefonlinje
- Återuppringning av de 10 senast slagna numren
- Rapporthantering: skicka bekräftelse, Journal rapport och Telefonbok osv.
- Skicka och ta emot kortmeddelanden
- Sparade FAX skickar dokumentet utan originaldokumentet
- Mina favoriter
- Väckningssignal

Funktioner för SF-371P/SF-375TP

- Möjlighet till PC-utskrift
- Dela nätverk

Funktioner endast för SF-375TP

- Inbyggd digital telefonsvarare
- Åtkomst från annan telefon
- Vidarebefordran av meddelande (du kan låta maskinen vidarebefordra ett samtal när personen som ringer lämnar ett meddelande)
- Avlyssna samtal
- Meddelande vid inkommande FAX (röstmeddelande kan användas för att meddela dig att ett fax mottagits)
- Högtalartelefon

SF-370: Bläckstrålefax


SF-371P/SF-375TP: Bläckstråleenhet med flera funktioner

1. SF-375TP endast.


Bekanta dig med din nya maskin

Avsätt en liten stund för att bekanta dig med din nya maskin genom att titta på bilderna på de följande sidorna.

Vy framifrån²




Vy bakifrån



2. Observera att samtliga bilder i denna bruksanvisning är från SF-375TP, så vissa delar kan vara annorlunda på din maskin.

Kontrollpanel



Nr	Knappnamn	Funktion
1	Rcv.mode/Darkness	Denna knapp har två funktioner: Om du trycker på denna knapp när inget dokument är laddat, ändras mottagarläget. Om du trycker på denna knapp när ett dokument är laddat, ändras kontrasten.
2	Resolution	Förbättrar klarheten i ett dokument du skickar eller kopierar.
3	Cartridge Change	Används för att installera en ny patron eller byta ut en gammal.
4	My Favorites	Används för att spara ett dokument som används ofta och skicka det på ett bekvämt sätt.
5	Answer (endast SF-375TP)	Aktiverar och inaktiverar TSV-läget (telefonsvarare). Lyser när TSV-läget valts och blinkar när ett nytt meddelande mottagits.
6	Greeting (endast SF-375TP)	Används för att spela in eller spela upp meddelandet som används i telefonsvararläget.
7	Play/Record (endast SF-375TP)	Spelar upp inkommande meddelanden. Används för att spela in ett telefonsamtal.
8	Erase (endast SF-375TP)	Används för att radera ett meddelande eller alla meddelanden.
9	Vänster/högerpil	Används för att visa föregående eller nästa menyalternativ, för att justera volymen eller för att flytta markören till den siffra du vill redigera.
10	OK	Används för att aktivera valet som visas på displayen.
11	Menu	Används för att välja specialfunktioner som systeminstallation och underhåll osv.
12	Back	Används för att gå tillbaka till den tidigare menynivån.
13	I<<	Används för att upprepa nuvarande meddelande eller för att gå tillbaka till det föregående meddelandet.
14	I>>	Används för att gå till nästa meddelande.
15	Sifferknappsats	Slå numren manuellt som med en vanlig telefon eller knappa in bokstäver vid installationen av maskinen.
16	Symbols	Används för att ange specialtecken när du matar in ett namn i redigeringsläge.
17	Phone Book	Används för att söka efter ett nummer i minnet.
18	Redial/Pause	Används för att ringa upp senast slagna nummer. Du kan också använda den för att lägga in en paus när du sparar ett nummer i minnet.
19	Mute	Används för att ställa in telefonen på tyst läge när du pratar i mikrofonen.
20	Speaker Phone (eller On Hook Dial) ^a	Används när du vill tala utan att lyfta på luren eller slå nummer.

Nr	Knappnamn	Funktion
21	Stop/Clear	Avbryter en åtgärd när som helst. Används också för att radera siffror i redigeringsläget.
22	Start Copy	Används för att kopiera ett dokument.
23	Start Fax	Används för att starta ett jobb.


a. Högtalartelefon: SF-375TP
Uppringning: SF-370, SF-371P

Fylla på papper

För att kunna ta emot fax eller göra kopior måste du fylla på papper i den automatiska arkmataren³. Du kan fylla på ungefär 50 pappersark. Innan du fyller på papper bör du kontrollera att pappersstorleken är korrekt inställd i **INST. SYSTEM**.

Se "Paper Size" på sidan 6.7.

- 1 Sätt i **pappersstödet**.
- 2 Dra **dammskyddet** mot dig.
- 3 Bläddra igenom pappersbunten och placera den i den automatiska arkmataren med utskriftssidan uppåt.
- 4 Håll i pappershållaren och för den mot höger så att dess läge motsvarar papprets bredd.
- 5 När du är klar sätter du tillbaka dammskyddet i det ursprungliga läget.



Papperstyp och pappersstorlekar

Ett bra utskriftsresultat kan uppnås med många typer av vanligt papper. Eftersom kvaliteten på vanligt papper varierar kraftigt, bör du testa utskriftskvaliteten innan du köper stora mängder papper.

Maskinen kan använda ett stort antal papperssorter, inklusive:

- Xerografiskt papper
- Bond-papper
- Papper för olika maskintyper

Eftersom alla papper har olika egenskaper kan du få olika resultat från olika förpackningar även om dessa innehåller samma sorts papper. Om du inte är nöjd med resultatet kan du försöka att skriva ut på den andra sidan av pappret, prova en annan papperstyp eller en annan förpackning av samma sorts papper.

ANVÄND INTE följande papperstyper i maskinen:

- Kontinuerligt matat papper
- Syntetiskt papper
- Termiskt papper
- Flerskiktspapper och -dokument

3. Automatisk arkmatare.

- Kemiskt behandlat papper
- Papper med upphöjt,präglat titeltryck


Följande utskriftsmedia kan användas i maskinen:

Pappersstorlekar	Mått	Pappersvikt
A4	210 mm x 297 mm	60 ~ 90 g/m ²
Letter	216 mm x 279 mm	
Legal	216 mm x 356 mm	

Göra en kopia

Om du vill spara bläck när du kopierar eller tar emot ett fax kan du läsa "Kopiera/ta emot i Bläcksparläge" på sidan 1.8.

- 1 Vänd arket med utskriftssidan nedåt och lägg det i dokumentmataren.
- 2 Justera **dokumentstödet** så att det motsvarar dokumentets bredd.
- 3 Mata in dokumentet i maskinen.
- 4 Justera upplösningen genom att trycka på **Resolution**.
- 5 Tryck på **Start Copy**.
 - På displayen visas **Antal kopior**.
- 6 Ange **antalet kopior** du vill göra och tryck på **OK**.
 - På displayen visas **Zoom Rate**.
 - Om du vill göra en kopia utan att ställa in speciella kopieringsalternativ kan du trycka på **Start Copy** igen. Då startar kopieringen omedelbart.
- 7 Välj önskad zoomstyrka med hjälp av **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
 - Du kan skala dokumentet från 50 % till 150 % genom att välja en fördefinierad styrka. Grundinställningen är 97 %.
- 8 Välj om du vill sortera dokument.
 - När sortering har valts måste du välja sorteringsordning: **Normal**, **Reverse**.
- 9 Tryck på **OK** när alla val gjorts.
 - Load paper and press OK visas på displayen när det är slut på papper. Fyll på mer papper och tryck på **OK**.



Ställa in datum och tid

Tid och datum visas på displayen när maskinen är på och redo att användas (vänteläge). Datum och tid skrivs ut på alla fax du skickar.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **SET DATE & TIME** och tryck sedan på **OK**.

- 3 Tryck på **OK** när displayen visar **Date Format**.
- 4 Tryck på **Vänster/högerpil** för att välja **Europa(A-M-D)** eller **USA (M-D-Y)** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Tryck på **OK** när **Date & Time** displayen visar.
- 6 Ställa in datum och tid. Du kan flytta markören genom att trycka på **Vänster/högerpil**.
 - Om du anger ett ogiltigt nummer avges en ljudsignal och maskinen fortsätter inte till nästa steg. Om detta inträffar anger du bara rätt nummer.
 - När du anger timmen bör du använda 24-timmarsformatet.
- 7 Tryck på **OK** när datum och tid visas korrekt.
 - På displayen visas datum och tid som du har ställt in och sedan återgår den till vänteläge.

Ställa in faxnummer/namn

Om detta alternativ inte finns tillgängligt trots att du följt stegen i bruksanvisningen måste du kontakta en servicetekniker eller din återförsäljare.

Den här informationen är mycket användbar för mottagarna. Den gör att de kan se vem som skickat faxet och vilket nummer de ska skicka ett svar till.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **SET SYSTEM ID** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på **OK** när **Fax Number** displayen visar.
- 4 Ange faxnumret för maskinen.
 - Du kan ange upp till 20 siffror och använda specialtecken (blanksteg, plustecken osv.)
 - När du vill ange en avgränsare trycker du på #.
 - Om du vill ange ett plustecken (+) trycker du på *.
 - Om du anger fel siffra använder du **Vänster/högerpil** för att flytta till siffran och rätta den.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.
- 6 Tryck på **OK** när **Fax Name** displayen visar.
- 7 Ange faxens namn (max 40 tecken) med hjälp av sifferknappsatsen.
 - Du kan använda specialtecken (blanksteg plustecken osv.).
- 8 Tryck på **OK** när namnet på displayen är korrekt.
 - Maskinen återgår till vänteläge när du har avslutat eller när du trycker på **Stop/Clear**.

Mata in bokstäver

Dessa instruktioner förutsätter att du ombeds mata in ett namn.

- 1 Tryck på knappen som motsvarar önskad bokstav.
 - För att t.ex. mata in ett O trycker du på knappen 6 tre gånger. För varje gång du trycker på knappen visas en ny bokstav: först M, sedan N, därefter O och slutligen 6.
 - En lista med bokstäver och motsvarande knappar finns i "Tecknens placering på knappsatsen" på sidan 1.8.
- 2 Välj nästa bokstav på samma sätt.
 - Den blinkande markören rör sig åt höger och nästa bokstav visas på displayen.

- Om bokstaven är tilldelad till samma knapp som du tryckte på i steg 1, flyttar du först markören genom att trycka på Vänster/högerpil och trycker sedan på knappen.

3 Tryck på **OK** när du har matat in alla bokstäverna.

Tecknens placering på knappsatsen

Knapp	Tilldelade siffror, bokstäver eller tecken	Knapp	Tilldelade siffror, bokstäver eller tecken
1	(Blanksteg) 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0 (Symboler)	+ - , . ' / * # & 0

Kopiera/ta emot i Bläcksparläge

Maskinen har ett Bläcksparläge för att optimera bläckförbrukningen när du kopierar och tar emot fax.

- 1 Tryck på **Menu**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **SETUP SYSTEM** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **Ink Save** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **On** och tryck sedan på **OK**.
 - Om du inte tycker att utskriftskvaliteten är tillräckligt bra kan du ändra Bläcksparläget **Off** och sedan försöka skriva ut igen.

Justera ringvolymen

Maskinen har flera olika nivåer på ringvolymen. Justera den enligt dina önskemål.

Tryck på **Vänster/högerpil** då maskinen är i vänteläge.

- Varje gång du trycker på knappen hörs en ny ringsignal.
- Volymen 0 innebär att maskinen inte ringer när ett samtal tas emot.

Justera högtalarvolymen

När du talar i högtartelefonen kan du justera volymen så här:

- 1 Tryck på **Speaker Phone** (eller på **On Hook Dial**).
 - Du kan också justera den under samtal.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** valfritt antal gånger.
 - När du trycker på knappen ökar eller minskar volymen.



KAPITEL 2

PROGRAMMERA OCH RINGA

Ringa ett telefonsamtal

Med din nya maskin kan du ringa telefonsamtal på många olika sätt. Du kan använda något av följande alternativ:

- *Uppringning*
- *Telefonboksuppringning (direktval och snabbuppringning)*
- *Återuppringning*
- *Manuell uppringning med hjälp av luren på samma sätt som för en vanlig telefon*

Högtalartelefonuppringning

Du behöver inte lyfta på luren för att ringa ett telefonsamtal. När du ska ringa trycker du bara på **Speaker Phone** (eller på **On Hook Dial**) och knappar in siffrorna. Beroende på vilken maskin du har måste du antingen lyfta på luren eller så kan du prata i mikrofonen.

Om du har en SF-370 eller en SF-371P

- *Du måste lyfta på luren för att prata när ditt samtal besvaras.*
- *Om du vill dela samtalet med någon bredvid dig, lyfter du på luren och trycker på **On Hook Dial**. Linjen är fortfarande öppen och alla kan lyssna till samtalet. Detta kallas 1-vägssamtal.*
- *När du använder 1-vägssamtal bör du inte placera luren bredvid högtalaren eftersom tjutande ljud då kan uppstå.*

Om du har en SF-375TP

- *Du behöver inte lyfta på luren. Tala i mikrofonen på Kontrollpanelen när samtalet besvaras.*

Telefonboksuppringning

Det finns två typer av Telefonboksuppringning: direktval och snabbuppringning. Du lagrar nummer i minnet på samma sätt för båda, men du ringer upp på olika sätt med hjälp av de lagrade numren. För direktvalsuppringning håller du bara ned en siffra (0 – 9) på knappsatsen för att numret ska ringas upp.

Telefonboksuppringning ger snabb åtkomst till de nummer du oftast använder.

Innan du använder Telefonboksuppringning måste du programmera in numren i minnet.

Lagra ett nummer i telefonboken

- 1 Tryck på **Phone Book**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **New & Edit** och tryck sedan på **OK**
 - *På displayen visas **Speed [00-99]>##**.*
- 3 Ange ett tvåsiffrigt (00 – 99) nummer och tryck på **OK**.
 - *Siffror från 00 till 09 används för direktvalsuppringning och siffror från 00 till 99 för snabbuppringning.*

- 4 Ange telefon-/faxnumret du vill lagra (max 40 siffror) och tryck på **OK**.
 - Om du vill ha ett tomrum mellan numren trycker du på **Redial/Pause**, ett "P" visas i displayen.
 - Om du skriver in fel nummer använder du **Vänster/högerpil** för att flytta markören under siffran och anger sedan korrekt siffra.
- 5 Ange namnet och tryck på **OK**.
 - Om du inte vill ange ett namn kan du hoppa över detta steg genom att trycka på **OK**. Vi rekommenderar att du anger ett namn om du har tjänsten Nummerpresentation.
 - Du kan använda max 20 tecken för ett namn. Se "Mata in bokstäver" på sidan 1.7.
- 6 Tryck på **Stop/Clear** för att avsluta.

Redigera ett nummer i telefonboken

- 1 Tryck på **Phone Book**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **New & Edit** och tryck sedan på **OK**
 - På displayen visas **Speed [00-99]>##**.
- 3 Ange ett tvåsiffrigt (00 – 99) nummer som du vill redigera och tryck på **OK**.
- 4 Ändra telefon-/faxnumret och tryck på **OK**.
- 5 Ändra namnet och tryck på **OK**.
- 6 Tryck på **Stop/Clear** för att avsluta.

Direktvalsuppringning

- 1 Mata dokumenten om du skickar fax.
- 2 Håll ned en av siffrorna på knappsatsen (0 till 9).
 - Namnet eller numret visas kort på displayen och numret rings sedan automatiskt upp. Du hör uppringningsprocessen genom högtalaren.
 - När fjärrfaxen svarar skannar maskinen dokumentet och lagrar det i minnet innan faxen börja sända. Detta under förutsättning att ett dokument är laddat i dokumentmataren.
 - Om du vill skicka ett fax utan att skanna dokumentet till minnet stänger du av funktionen **Send From Memory**. (Se "Send From Memory" på sidan 6.7.)
 - Du kan se vilket nummer som tilldelats varje lagringsplats genom att skriva ut telefonboken. Se "Skriva ut en rapport" på sidan 6.4.
 - Om du ställer in upplösningen på **Super Fine** ringer maskinen först upp och skickar sedan faxet, oavsett inställningen för funktionen **Send From Memory**.

Snabbuppringning

- 1 Tryck på **Phone Book**.
- 2 Välj **Search & Dial** och tryck på **OK**.
 - På displayen visas **Press <, >, A-Z**.
 - Tryck på **Vänster/högerpil** tills önskat namn eller nummer visas, eller ange de första bokstäverna i namnet du letar efter.
- 3 Tryck på **OK** för att ringa numret.
 - Namnet eller numret visas kort på displayen och numret rings sedan automatiskt upp. Du hör uppringningsprocessen genom högtalaren.
 - När fjärrfaxen svarar skannar maskinen dokumentet och lagrar det i minnet innan faxen börja sända. Detta under förutsättning att ett dokument är laddat i dokumentmataren.
 - Om du vill skicka ett fax utan att skanna dokumentet till minnet stänger du av funktionen **Send From Memory**. (Se "Send From Memory" på sidan 6.7.)

- Du kan se vilket nummer som tilldelats varje lagringsplats genom att skriva ut telefonboken. Se "Skriva ut en rapport" på sidan 6.4.
- Om du ställer in upplösningen på **Super Fine** ringer maskinen först upp och skickar sedan faxet, oavsett inställningen för funktionen **Send From Memory**.

Ta bort ett nummer i telefonboken

- 1 Tryck på **Phone Book**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **Delete** och tryck sedan på **OK**.
 - På displayen visas **Speed [00-99]>##**.
- 3 Ange ett tvåsiffrigt (00 – 99) nummer som du vill ta bort och tryck på **OK**.
 - Välj "Y" och tryck på **OK** när du får frågan **Delete? Y/N**
- 4 Tryck på **Stop/Clear** för att avsluta.

Återuppringning

Du kan ringa upp det senast slagna numret igen eller ringa upp ett av de tio unika nummer som senast lagrats i minnet.

Om du vill ringa upp det senast ringda numret igen

- 1 Tryck på **Redial/Pause**.
 - Numret rings automatiskt upp.
 - Om ett dokument laddats börjar maskinen automatiskt att sända. Om inget nummer finns lagrat hör du en ljudsignal.
- 2 Tala in i mikrofonen när samtalet besvaras.
 - Lyft luren om du är en SF-370- eller SF-371P-användare.

Om du vill ringa upp numret i minnet igen

- 1 Håll ned **Redial/Pause** i ungefär två sekunder.
- 2 Välj **Recent Numbers** och tryck på **OK**.
 - Displayen visar de allra senaste numren.
- 3 Tryck på **Vänster/högerpil** för att hitta numret du vill ringa.
- 4 Tryck på **Start Fax** när rätt nummer visas.
 - Om ett dokument laddats börjar maskinen automatiskt att sända.

Hitta ett nummer med hjälp av tjänsten Nummerpresentation

Ibland behöver du se vem som ringt dig. Om du vill se numret eller namnet följer du instruktionerna nedan:

- 1 Håll ned **Redial/Pause** i ungefär två sekunder.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **Caller ID** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Bläddra igenom numren genom att trycka på **Vänster/högerpil**.
 - Tjänsten Nummerpresentation visas på två sätt. Antingen visas namn eller så visas nummer. Om numret är samma som ett nummer du sparat i en lagringsplats för direktval eller snabbuppringning och du har angivit ett namn för den platsen kommer maskinen att visa namnet i stället för numret.




KAPITEL 3

FAXMASKINEN

Skicka ett fax

Att skicka ett fax är väldigt enkelt om du följer instruktionerna som börjar här. De beskriver hur du laddar ett dokument, ställer in upplösningen/kontrasten och ringer upp numret.

Ladda dokument

- 1 Ladda dokumentet eller dokumenten med den övre delen nedåt i dokumentfacket och sidan med text vänd från dig.
 - *Kontrollera att dokumentet är torrt och fritt från häftklamrar, gem och andra främmande föremål.*
 - *Mer information om vilken typ av papper du kan använda för dokument finns i "Godtagbara dokument" på sidan 3.2.*
- 2 Justera dokumentstöden så att de motsvarar bredden på dokumentet och ladda sedan dokumentet. Du kan ladda max 15 ark innan den automatiska arkmataren påbörjar matningen. **Document Ready** visas på displayen när den identifierar att ett dokument har laddats.
 - *Se till att det understa arket skickas först om du skickar mer än ett ark. Ladda arken med ett lätt tryck för att säkerställa att matningen fungerar ordentligt.*
 - *Om du laddar papper som är ovanligt tjocka eller tunna bör du mata dem ett och ett. Om dokumentet inte matas ordentligt öppnar du Kontrollpanelen, tar bort dokumentet och försöker ladda det igen.*
- 3 Välj lämplig upplösning och kontrast genom att trycka på **Rcv.Mode/Darkness** och **Resolution** var för sig.

Godtagbara dokument

		Enkla ark	2 eller fler ark
Dokumentstorlek	Max	216 mm (B) x 390 mm (L) ^a	216 mm (B) x 297 mm (L)
	Min	148 mm (B) x 128 mm (L)	
Effektiv skanningsbredd		210 mm	
Antal ark som kan matas per gång		-	Max 15
Dokumentets tjocklek		0,07 mm – 0,15 mm	0,075 mm – 0,12 mm
Papperskvalitet		Obestruket på båda sidor	

a. När du skickar ett dokument som är längre än ett A4 vad gäller storlek, måste du ta ut varje ark så snart det har skannats. Annars finns det risk för att dokumentet fastnar.

Om många ark skickas måste de vara av samma storlek och papperstyp.

FÖRSÖK INTE att skicka dokument som är:

- våta
- täckta med vått bläck eller klister
- skrynkliga, rynkiga eller vikta
- för tunna (mindre än 0,07 mm tjocka – onionskin-papper, luftpostpapper osv.)
- för tjocka (mer än 0,15 mm tjockt)
- kemiskt bearbetade (tryckkänsligt papper, genomslagspapper osv.)
- bestrukna (blankt osv.)
- för små eller för korta (t.ex. etiketter eller kvitton)
- tillverkade av tyg eller metall

Använd en kopiator för att först göra en kopia om du vill skicka dessa dokument.

Ställa in dokument upplösning och kontrast

Vi rekommenderar att du skickar dokument som skapats med hjälp av skrivmaskin, filtpenna, svart bläck eller laserskrivare. Pappret bör vara vitt eller mycket ljust, ha normal vikt och inte vara gjort av kartong.

Blå linjer i ett linjerat block syns inte väl när de faxas. Mer information om vilken typ av papper du kan använda för dokument finns i "Papperstyp och pappersstorlekar" på sidan 1.5. När du skickar eller kopierar vanliga dokument behöver du inte justera upplösning och kontrast.

Om du skickar/kopierar dokument med ovanlig kontrast, inklusive fotografier, kan du justera upplösningen och kontrasten så att dokumenten du skickar är av hög kvalitet.

Så här justerar du upplösning och kontrast

- 1 Vänd arket med utskriftssidan nedåt och lägg det i dokumentmataren.
Se "Ladda dokument" på sidan 3.2.
- 2 Tryck på **Resolution** så många gånger du önskar för att justera skärpan och klarheten.
 - **STANDARD** passar för tryckta eller maskinskrivna original med normalstora tecken.
 - **FINE** passar bra för dokument som innehåller mycket detaljer.
 - **SUPER FINE** passar bra för dokument som innehåller extremt fina detaljer. **SUPER FINE** fungerar endast om fjärrmaskinen också har funktionen **SUPER FINE**.
 - **SUPER FINE**-inställningen används inte när dokument som sparats i minnet skickas (t.ex. Sända smart, Grupsändning och Fördröjt fax).
 - Om du skickar ett fax med hjälp av minnet (t.ex. grupsändning eller fördröjt fax) ändras **SUPER FINE** tillbaka till **FINE** även om du valde **SUPER FINE**.
- 3 Tryck på **Rcv.Mode/Darkness** så många gånger du vill för att justera svärten.
 - **NORMAL** passar för vanliga handskrivna, maskinskrivna eller tryckta dokument.
 - **LIGHTEN** passar för mycket mörkt tryck.
 - **DARKEN** är lämpligt för ljust tryck eller svaga blyertsmarkeringar.
 - **PHOTO** används när fotografier eller andra dokument som innehåller färg eller gråskalor faxas. När **Photo** väljs ställs upplösningen automatiskt in på **FINE**.
 - När dokumentet sänts/kopierats återgår upplösningen/kontrasten automatiskt till grundinställningen.

Skicka ett fax manuellt

- 1 Vänd arket med utskriftssidan nedåt och lägg det i dokumentmataren.
Se "Ladda dokument" på sidan 3.2.
- 2 Lyft på luren eller tryck på **Speaker Phone** (eller på **On Hook Dial**).
- 3 Ange numret till fjärrfaxen genom att använda sifferknappsatsen.
- 4 Tryck på **Start Fax** när du hör faxsignalen.
- 5 Lägg tillbaka luren i klykan.

Skicka fax automatiskt

Om du ska kunna skicka fax automatiskt måste det finnas telefonnummer lagrade på kortnummerplatserna. Information om hur du registrerar direktval eller snabbuppringning finns i "Lagra ett nummer i telefonboken" på sidan 2.2.

- 1 Vänd arket med utskriftssidan nedåt och lägg det i dokumentmataren.
Se "Ladda dokument" på sidan 3.2.

- 2 Ange lagringsplatsen för direktval eller snabbuppringning.
Om du använder snabbuppringning måste du trycka på **OK**.

- Maskinen skannar in dokumentet i minnet och börjar sända. Om du inaktiverat alternativet **Send From Memory** kommer maskinen att först ringa upp och sedan skicka.
- Du kan ställa in så att maskinen automatiskt skriver ut en bekräftelse av att dokumentet skickats. Se "Sending Confirm" på sidan 6.4.

Automatisk återuppringning

När du skickar ett fax och numret du ringt upp är upptaget eller om du inte får något svar försöker maskinen att ringa upp numret igen var tredje minut, max två gånger.

Innan återuppringning görs visas **To redial now, press Start Fax** i displayen.

Om du vill ringa upp numret igen omedelbart trycker du på **Start Fax**.

Du kan också trycka på **Stop/Clear** för att avbryta återuppringningen. Maskinen återgår då till vänteläge.

Ta emot ett fax

Innan du tar emot ett fax bör du kontrollera att du laddat någon av de pappersstorlekar som stöds av maskinen vid mottagande av fax. Information om vilka papperstyper du kan använda finns i "Papperstyp och pappersstorlekar" på sidan 1.5.

Mottagarlägen

Din fax har ett antal olika mottagarlägen: FAX, TEL, AUTO, TSV⁴ och DRPD. För DRPD-läget se först "DRPD Mode" på sidan 6.8. Om du använder SF-375TP måste du trycka på knappen **Answer** för att välja TSV-läget. Tryck inte på knappen **Rcv.Mode/Darkness**. Du kan ändra mottagarläget genom att trycka på **Rcv.Mode/Darkness** när inget dokument är laddat. Följande tabell visar hur varje mottagarläge fungerar:

Mottagarläge	Modell	Så här fungerar det	Referensavsnitt
FAX	Alla	Ett inkommande samtal besvaras och maskinen ställs omedelbart om till mottagarläge, eftersom ett fax förväntas vara på väg.	Ta emot i FAX-läge på sidan 3.5.
TEL		Den automatiska faxmottagningen är inaktiverad. Du kan enbart ta emot fax genom att manuellt trycka på Start Fax .	Ta emot i TEL-läge på sidan 3.5.
AUTO		Faxmaskinen tar emot fax automatiskt efter det antal ringsignaler du specificerat. Om maskinen inte identifierar en faxsignal ringer den en gång till för att tala om för dig att det är ett telefonsamtal. Lyft på luren för att besvara samtalet. Om du inte lyfter på luren till din faxmaskin, återgår den till automatiskt mottagarläge.	Ta emot i AUTO-läge på sidan 3.5.
TAM	SF-375TP	Maskinen spelar upp ett välkomstmeddelande för den som ringer upp och han/hon kan sedan lämna ett meddelande på din maskin och även skicka ett fax.	Ta emot i TSV-läget (endast SF-375TP) på sidan 3.5.

Om du sällan använder faxlinjen för samtal, kan du ställa in maskinen så att den automatiskt tar emot fax genom att välja antingen FAX- eller AUTO-läge.

4. Endast SF-375TP.

Ta emot i FAX-läge

Om du vill ställa in maskinen på FAX-läge trycker du på **Rcv.Mode/Darkness** flera gånger tills **Fax Mode** visas.

- I vänteläget visas **FAX** i displayens högra hörn.
- Vid ett inkommande samtal svarar maskinen efter den andra signalen och tar automatiskt emot faxet. När faxet tagits emot återgår maskinen till vänteläge.
- Om du vill ändra alternativet **Rings to Answer** finns information i "Rings To Answer" på sidan 6.7.

Ta emot i TEL-läge

Om du vill ställa in maskinen på att ta emot i TEL-läge trycker du på **Rcv.Mode/Darkness** flera gånger tills **Tel Mode** visas.

I vänteläget visas **TEL** i displayens högra hörn.

- 1 Lyft på luren och svara när telefonen ringer.
Om du har en SF-375TP och du inte besvarar samtalet inom det förprogrammerade antalet ringsignaler⁵ spelas välkomstmeddelandet upp.
- 2 Tryck på **Start Fax** om du hör en faxsignal eller om personen i den andra änden ber dig ta emot ett dokument. Kontrollera att inget dokument laddats, eftersom det då skickas till den fax den andra personen ringer från. **Send** visas i displayen.
- 3 Lägg på luren.

Ta emot i AUTO-läge

Om du vill ställa in maskinen på att ta emot i AUTO-läge, trycker du på **Rcv.Mode/Darkness** flera gånger tills **Auto Mode** visas.

- I vänteläget visas **AUTO** i displayens högra hörn.
- Maskinen besvarar inkommande samtal. Om ett fax tas emot ställer maskinen om till mottagarläge. Om maskinen inte känner av en faxsignal fortsätter den att ringa för att tala om att det är ett telefonsamtal. Du bör lyfta på luren och besvara samtalet. Maskinen ställer annars om till automatiskt mottagarläge efter ungefär 25 sekunder.

Ta emot i TSV-läget (endast SF-375TP)

Om du har en SF-375TP måste du aktivera/inaktivera TSV-läget genom att trycka på **Answer** och inte på **Rcv.Mode/Darkness**. När du tryckt på **Answer** för att aktivera TSV-läget, återgår maskinen till vänteläge efter att meddelandet spelats upp. **TAM** visas i displayens högra hörn och knappen **Answer** tänds.

- När du får ett samtal besvarar maskinen samtalet och spelar upp välkomstmeddelandet.
- Meddelandet som lämnas spelas in. Om maskinen identifierar en faxsignal ställer den om till mottagarläge.
- När som helst när välkomstmeddelandet spelas upp eller ett inkommande meddelande spelas in, kan du tala med personen som ringer upp genom att lyfta på luren. Om minnet blir fullt under inspelning avges en varningssignal och samtalet bryts. Maskinen kommer inte att fungera som en telefonsvarare om du inte frigör minne genom att radera inspelade meddelanden.
- Om det blir strömavbrott då ett meddelande spelas in spelas inte meddelandet in.
- När du vill tala med en person som ringt upp på en annan telefon på samma linje samtidigt som ett meddelande spelas in (IKM), lyfter du på luren och trycker # (hash-tecken) och * (stjärna).

5. Storbritannien: 20, andra länder: 13

Ta emot i DRPD-läge

DRPD står för "Distinctive Ring Pattern Detection" och är en tjänst som tillhandahålls av telefonbolag. Tjänsten gör att användare kan använda en enda telefonlinje för flera olika telefonnummer. Om du vill ta emot ett fax i DRPD-läge, måste du först ställa in DRPD och aktivera funktionen. När du har aktiverat **DRPD**-läget kan det fungera som ett av de mottagarlägen som kan väljas genom att trycka på **Rcv.Mode/Darkness**, t.ex. **FAX**, **TEL** och **AUTO**. Om du vill ställa in DRPD finns information i "DRPD Mode" på sidan 6.8.

Tryck på **Rcv.Mode/Darkness** flera gånger tills **DRPD Mode** visas i displayen.

- Maskinen hanterar nu fax och samtal som den är programmerad att göra.
- I vänteläget visas **DRPD** i displayens högra hörn.

DRPD måste ställas in igen om du tilldelar om faxnumret eller ansluter maskinen till en annan telefonlinje.

När DRPD installerats bör du ringa upp ditt faxnummer för att kontrollera att maskinen svarar med en faxsignal.

Ring sedan upp ett annat nummer som tilldelats samma linje för att säkerställa att maskinen besvarar vanliga telefonsamtal.



KAPITEL 4

TELEFONSVARAREN

Det här avsnittet är endast för användare av SF-375TP.

I det här avsnittet får du lära dig om ditt välkomstmeddelande på Telefonsvararen, att avlyssna inkommande samtal, att spela upp/radera meddelanden och att nå din maskin från en fjärretelefon. Samtliga instruktioner i detta avsnitt förutsätter att din faxmaskin är inställd på TSV-läge. Maskinen SF-375TP använder elektroniskt minne som inspelningsmedium. Inspelningstiden beror på meddelandets innehåll. Den totala inspelningstiden (TSV UGM + IKM) är ungefär 30 minuter.

Spela in ditt telefonsvararmeddelande

Telefonsvararmeddelandet är ett välkomstmeddelande som spelas upp när ett samtal tas emot om maskinen är inställd på TSV-läge. Mer information om mottagarlägen finns i "Ta emot i TSV-läget (endast SF-375TP)" på sidan 3.5.

- 1 Håll nere **Greeting** tills du hör en signal.
- 2 Tala in i mikrofonen på Kontrollpanelen inom 30 centimeters avstånd från det att **Record** visas i displayen.
 - Du kan spela in ett meddelande som varar i högst 20 sekunder.
 - Vi rekommenderar att du spelar in ett meddelande som varar i högst 15 sekunder för att förhindra problem med inkommande fax på grund av ett långt meddelande.
 - Tryck på **Stop/Clear** eller **Greeting** om du vill sluta spela in innan tiden tagit slut.
 - När meddelandet spelats in visas en kort stund datum och tid för när meddelandet spelades in. Sedan visas hur lång tid som gått samtidigt som meddelandet automatiskt spelas upp.

Lyssna av ditt telefonsvararmeddelande

Telefonsvararmeddelandet spelas upp när maskinen är i TSV-läge och tar emot ett samtal.

Tryck på **Greeting**.

- Displayen visar tiden för när meddelandet spelades in. Displayen räknar sedan ned sekunderna medan meddelandet spelas upp.

Lyssna av inkommande samtal

Funktionen Avlyssna samtal är praktisk för att sälla bland inkommande samtal, när du inte vill bli störd av personen som ringer. För att du ska kunna använda denna funktion måste du först aktivera Avlyssna samtal via TSV-val. Information om hur du aktiverar och inaktiverar denna funktion finns i "Call Monitor" på sidan 6.8.

- 1 När valet Avlyssna samtal är aktiverat och ett inkommande meddelande spelas in hör du personen som ringer i högtalaren.
- 2 Lyft på luren för att prata med personen som ringer.
 - Maskinen slutar spela in meddelandet och du kan tala direkt till personen som ringer.
 - Om det blir strömbrott då ett meddelande spelas in spelas inte meddelandet in.

Spela upp meddelanden

När det finns nya meddelanden att spela upp blinkar knappen **Answer** och displayen visar att det finns ett nytt meddelande, till exempel **New: 1 ICM: 3**. ("New: 1" indikerar att det finns ett nytt meddelande och "ICM: 3" anger att det finns totalt tre inkommande meddelanden.)

Spela upp nya meddelanden

Tryck på **Play/Record**.

- Tiden då meddelandet spelades in visas en kort stund och sedan spelas det upp. Detta upprepas för alla NYA meddelanden.
- När displayen visar **50s(01/03)**, motsvarar "01" det meddelande som just nu spelas upp och "03" är det totala antalet nya meddelanden i minnet. "50s" är den tid det tar att spela upp det aktuella meddelandet. Tiden räknas ned allt eftersom meddelandet spelas upp.

Spela upp alla meddelanden

Håll nere **Play/Record** tills du hör en signal.

- Alla meddelanden spelas upp. Inspelningstiden för varje meddelande visas kort på displayen och sedan spelas ALLA meddelanden upp.
- När displayen visar **50s(01/03)**, motsvarar "01" det meddelande som just nu spelas upp och "03" är det totala antalet nya meddelanden i minnet. "50s" är den tid det tar att spela upp det aktuella meddelandet. Tiden räknas ned allt eftersom meddelandet spelas upp.
- Tryck på **Stop/Clear** eller **Play/Record** för att sluta innan det sista meddelandet spelas upp. När meddelandet spelas upp visar displayen ett urval av viktig information.

Hoppa bakåt eller framåt

Hoppa bakåt

Tryck på **⏮ (1)** medan du lyssnar på meddelandet.

- Om du trycker på **⏮ (1)** när du spelar upp meddelandet spelar maskinen upp det igen.
- Maskinen hoppar tillbaka till det föregående meddelandet och spelar upp det om du trycker på **⏮ (1)** två gånger.

Hoppa framåt

Tryck på **⏭ (3)** medan du lyssnar på meddelandet.

- Maskinen hoppar vidare till nästa meddelande och spelar upp det.
- Om du trycker på **⏭ (3)** när du spelar det sista meddelandet avger maskinen en ljudsignal och återvänder till vänteläget.

Radera gamla meddelanden som du lyssnat på

Minnet på din maskin fylls upp allt eftersom meddelandena spelas in. Gör plats för nya meddelanden genom att radera gamla meddelanden som du redan lyssnat på. Om minnet blir fullt under inspelning avges en varningssignal och samtalet bryts. Maskinen kommer inte att fungera som en telefonsvarare om du inte frigör minne genom att radera inspelade meddelanden. Detta är skälet till att du bör radera gamla meddelanden.

Radera ett utvalt meddelande

Tryck på **Erase** medan meddelandet spelas upp.

- *VAR FÖRSIKTIG! När du har tryckt på **Erase** medan ett meddelande spelas upp finns det ingen möjlighet att avbryta eller återskapa meddelandet.*
- *Det valda meddelandet är raderat och **Erasing** visas.*

Radera alla inspelade meddelanden

1 Tryck på **Erase**. Du tillfrågas om du vill radera ALLA meddelanden.

2 Tryck på **OK** om du är säker.

- *Alla meddelanden i minnet raderas medan **Erasing** visas.*
- *Om du inte vill radera alla meddelanden trycker du på **Stop/Clear** när du tillfrågas. Maskinen återgår då till vänteläge.*

Använda telefonsvararen från en fjärrtelefon

Du behöver inte ha tillgång till maskinens Kontrollpanel för att sköta telefonsvararen. Om du har tillgång till en tonvalstelefon kan du använda många funktioner, t. ex. spela upp meddelanden, oavsett var du befinner dig.

För att kunna nå maskinen från en fjärrtelefon måste du ange ett fem tecken långt fjärrlösenord. Detta Fjärrlösenord är förinställt till "#139#" och du kan ändra lösenordet till valfri sifferkombination med hjälp av Användaralternativen. Se "Remote Password" på sidan 6.8.

Nå maskinen från en fjärrtelefon

- 1 Ring upp din faxmaskin från en tonvalstelefon.
- 2 Ange ditt Fjärrlösenord när maskinen spelar upp välkomstmeddelandet.
 - När maskinen känner igen det korrekta lösenordet hörs två korta signaler (bekräftelsesignalen).
- 3 Ange Fjärrkommandot som motsvarar önskad åtgärd inom 15 sekunder.
 - När den valda åtgärden slutförts hör du en kort signal. Du kan då ange ett annat kommando för en annan åtgärd. Om du anger en fjärrkod medan maskinen jobbar med ett kommando från dig, avslutar enheten den aktuella åtgärden och utför den nya åtgärden. Information om fjärrkommandon finns i "Använda fjärrkommandon" på sidan 4.6.
- 4 Tryck på #0 för att avsluta fjärranslutningen.

Om du inte anger #0, kan det hända att din maskin inte avslutar samtalet förrän flera minuter senare.

Använda fjärrkommandon

I tabellen nedan visas fjärrkoderna som används vid fjärranslutning:

Kod	Åtgärd
#0	Avslutar fjärranslutning.
#1	Hoppar tillbaka till det tidigare meddelandet. Maskinen hoppar över det aktuella meddelandet och spelar upp det föregående meddelandet.
#2	Spelar upp nya meddelanden. En ljudsignal hörs och meddelandena spelas upp ett och ett. När ett meddelande spelats upp väntar maskinen på ett nytt kommando. Om du vill lyssna på nästa meddelande trycker du på * inom 15 sekunder. Om det inte finns några meddelanden avges fyra ljudsignaler och maskinen väntar på ett nytt kommando.
#3	Hoppar till nästa meddelande. Maskinen hoppar över det aktuella meddelandet och spelar upp nästa meddelande.
#4	Ändrar TSV-meddelandet. Tala i luren när du angett kommandot. Tryck på # när du är klar. Om inspelningstiden tar slut stannar maskinen och spelar upp meddelandet.
#5	Spelar upp alla meddelanden. En ljudsignal hörs och meddelandena spelas upp ett och ett. När ett meddelande spelats upp väntar maskinen på ett nytt kommando. Om du vill lyssna på nästa meddelande trycker du på * inom 15 sekunder. Om det inte finns några meddelanden avges fyra ljudsignaler och maskinen väntar på ett nytt kommando.
#6	Ändrar hälsningsmeddelandet. Maskinen avger en ljudsignal och är redo att spela in ett nytt meddelande. Tala i luren. Tryck på # när du är klar.
#7	Raderar meddelandet som just nu spelas upp och spelar upp nästa meddelande.
#8	Växlar mellan av/på för TSV-läge. Maskinen spelar upp välkomstmeddelandet när TSV-läget aktiveras. För varje gång du härfter trycker på #8 aktiveras respektive inaktiveras TAM-läget.
#9	Raderar alla meddelanden.
*	Spelar upp nästa IKM-meddelande om du angett kommandona #5 eller #2.
#*	Avslutar telefonsvararläget för faxmaskinen. Denna kod används till en anknytningstelefon som är ansluten till samma linje som faxmaskinen.



KAPITEL 5

AVANCERADE FAXFUNKTIONER

I det här avsnittet får du lära dig att använda de avancerade faxfunktionerna. Till exempel hur du sänder samma dokument till flera olika mottagare (Gruppsändning) eller hur du installerar maskinen så att den skickar fax vid en förbestämd tidpunkt (Fördröjt fax).

Gruppsändning

Med Gruppsändning kan du programmera maskinen så att den automatiskt skannar och skickar dokument till flera olika mottagare. Dokumenten raderas sedan automatiskt från minnet när Gruppsändning är avslutad.

- 1 Ladda dokumentet i maskinen med framsidan nedåt.
- 2 Tryck på **Menu**.
- 3 Tryck på **Vänster/högerpil** när du vill välja **ADVANCED FAX** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Välj **Set Broadcasting** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 5 Ange faxnumret.
 - Du kan ange nummer för lagringsplatsen för direktval eller snabbuppringning. Dessa består av två siffror.
 - Du kan ange 5 faxnummer för ett jobb.
- 6 Tryck på **OK** när korrekt nummer visas på displayen.
 - Om du har flera destinationer väljer du **"Y"** och trycker på **OK** vid frågan **Another? Y/N** och upprepar sedan stegen från 5.
 - Om du matat in alla nummer väljer du **"N"** och trycker på **OK**.
- 7 Tryck på **Start Fax**.
 - Dokumentet skannas till minnet innan det skickas.

Fördröjt fax

Du kan ställa in att maskinen skickar ett faxmeddelande vid ett senare tillfälle när du inte är närvarande. Vanligtvis är det billigare att skicka fax nattetid eftersom telefonitaxorna då är lägre än under dagtid.

- 1 Ladda dokumentet i maskinen med framsidan nedåt.
- 2 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **ADVANCED FAX** visas och tryck på **OK**.
- 3 Välj **Set Delayed Fax** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Ange faxnumret.
 - Du kan ange nummer för lagringsplatsen för direktval eller snabbuppringning. Dessa består av två siffror.
 - Du kan ange 5 faxnummer för ett jobb.
- 5 Tryck på **OK** när numret visas i displayen.
 - Om du har flera destinationer väljer du **"Y"** och trycker på **OK** vid frågan **Another? Y/N** och upprepar sedan stegen från 5.
 - Om du matat in alla nummer väljer du **"N"** och trycker på **OK**.
- 6 Ange namnet om du vill namnge sändningen.
Annars hoppar du över detta steg.
- 7 Tryck på **OK**.

- 8 Ange den tid sändningen startar i 24-timmarsformat.
 - *Ange till exempel 2230 för halv elva på kvällen.*
- 9 Tryck på **OK** när tiden visas korrekt på displayen.
 - *Dokumentet skannas till minnet före sändning och skickas vid en senare, programmerad tidpunkt.*

Använda Mina favoriter

Med Mina favoriter kan du spara dokument som ofta faxas och skicka dem till utvalda nummer utan att originalen används. Spara ett dokument i minnet och ge dokumentet ett ID-namn. När du använder denna funktion går det inte att ställa in kontrasten på **PHOTO** genom att trycka på **Rcv.Mode/Darkness**.

Spara dokument

- 1 Ladda dokumentet i maskinen med framsidan nedåt.
- 2 Tryck upprepade gånger på **My Favorites** och tryck på **OK** när **Save** visas.
- 3 Ange dokumentets ID-namn (max 15 tecken genom att använda sifferknappsatsen).
 - *Dokumentet skannas till minnet.*
 - *Meddelandet "Exceeded Job Memory" visas när du sparar fler än tre favoriter.*

Radera sparade dokument

- 1 Tryck upprepade gånger på **My Favorites** och tryck på **OK** när **Delete** visas.
- 2 Du kan välja att radera ett eller samtliga sparade dokument.
- 3 Välj det dokument du vill radera genom att trycka på **Vänster/högerpil** och när korrekt dokument-ID visas trycker du på **OK**.
 - *Dokumentet kommer att raderas.*

Skicka sparade dokument

- 1 Tryck upprepade gånger på **My Favorites** och tryck på **OK** när **Send** visas.
- 2 Välj det dokument du vill skicka genom att trycka på **Vänster/högerpil** och när korrekt dokument-ID visas trycker du på **OK**.
- 3 Ange faxnumret.
- 4 Tryck på **OK** när korrekt nummer visas på displayen.
 - *Om du har flera destinationer väljer du "Y" och trycker på **OK** vid frågan Another? Y/N och upprepar sedan stegen från 3.*

Skriva ut sparade dokument

- 1 Tryck upprepade gånger på **My Favorites** och tryck på **OK** när **Print** visas.
- 2 Välj det dokument som ska skrivas ut genom att trycka på **Vänster/högerpil**. Du kan välja att skriva ut ett eller samtliga sparade dokument, och när korrekt dokument-ID visas trycker du på **OK**.
 - *Dokumentet kommer att skrivas ut.*

Pollning

Pollning gör att du (eller en fjärrfax) kan hämta ett dokument. Detta är praktiskt när en person som har ett dokument som ska skickas inte är på kontoret. Personen som vill ta emot dokumentet vid ett senare tillfälle ringer upp maskinen som sparar originalet och ber att dokumentet skickas. Med andra ord görs en "förfrågan" till maskinen som sparar dokumentet.

Ställa in Skicka pollning

Du kan programmera din faxmaskin så att den skickar dokument i din frånvaro när en fjärrmaskin ber om det.

- 1 Ladda dokumentet i maskinen med framsidan nedåt.
- 2 Tryck upprepade gånger på **Menu** och tryck på **OK** när **ADVANCED FAX** visas.
- 3 Välj **Set Polling Send** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 4 Ange poll-koden och tryck på **OK**.
 - Poll-koden används för att förhindra att ditt dokument hämtas av en obehörig person.
 - Maskinen börjar att skanna dokumentet till minnet och visar **POLLING SEND** i displayen. Om mottagarläget är **TEL** ändrar maskinen automatiskt det till **FAX-läge** vid pollning.
 - Poll-koden är förinställd till 0000, vilket motsvarar ingen poll-kod.
 - Vid en förfrågan raderas sidan i minnet automatiskt och mottagarläget återgår till läget innan inställningen av pollning. Om du vill avbryta Skicka pollning finns information i "Avbryta ett programmerat jobb" på sidan 5.4.

Ställa in Ta emot pollning

- 1 Lyft på luren eller tryck på **Speaker Phone** (eller på **On Hook Dial**) och ange telefonnumret till fjärrfaxen som är i läget Skicka pollning.
- 2 Tryck på **Menu** när du hör en faxsignal från fjärrfaxen.
 - På displayen visas **To poll documents press Start Fax**.
- 3 Tryck på **Start Fax**.
- 4 Ange poll-koden för att hämta dokumentet och tryck på **OK**.
 - Maskinen börjar ta emot dokument och skriver ut.

Alla faxmaskiner har inte funktionen pollning och ibland uppstår problem vid pollning mellan faxmaskiner av olika fabrikat.

Avbryta ett programmerat jobb

Alla programmerade jobb finns kvar i minnet efter att de skickats. Avbryt onödiga programmerade jobb för att frigöra mer minne.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** och tryck på **OK** när **ADVANCED FAX** visas.
- 2 Välj **Cancel Schedule** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj det programmerade jobb som du vill avbryta genom att trycka på **Vänster/högerpil** upprepade gånger.
- 4 Tryck på **OK** för att avbryta det programmerade jobbet.

Vidarebefordra ett fax eller ett meddelande

Vidarebefordra fax

Du behöver inte missa viktiga fax när du är borta från hemmet eller kontoret. Din maskin kan vidarebefordra samtliga fax som den tar emot till en faxmaskin där du befinner dig och den kan dessutom skriva ut en kopia, som du kan granska när du kommer tillbaka.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** och tryck på **OK** när **ADVANCED FAX** visas.
- 2 Välj **Set Fax Forward** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
Displayen visar **Off**, **Forward** eller **Forward & Print** när du trycker på **Vänster/högerpil**.
 - **Off**: inaktiverar vidarebefordring av fax
 - **Forward**: vidarebefordrar ett fax till en maskin i din närhet
 - **Forward & Print**: vidarebefordrar ett fax och skriver ut det på en maskin i din närhet
- 3 Tryck på **OK** när du valt **Forward** eller **Forward & Print**.
- 4 Ange faxnumret och tryck på **OK**.
- 5 Ange starttiden och tryck på **OK**.
- 6 Ange sluttiden och tryck på **OK**.
 - Maskinen återgår till vänteläge och **FWD** visas på displayen vid starttiden för Vidarebefordra fax och alla fax vidarebefordras sedan till en fax i din närhet tills sluttiden nås.
 - Under vidarebefordringen ändras mottagarläget tillfälligt till:

Om du har modellen	Mottagarläget	Situation
SF-370/SF-371P	Fax	-
SF-375TP	TSV	TSV-meddelande är inspelat
	Fax	inget TSV-meddelande

Vidarebefordra meddelande (endast SF-375TP)

När du är borta från kontoret eller hemmet och du vill veta när ett nytt meddelande lämnats på din maskin, kan du använda funktionen Vidarebefordra meddelande som finns på din fax.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** och tryck på **OK** när **SETUP TAM** visas.
- 2 Välj **Message Forward** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
Displayen visar **Off** eller **On** när du trycker på **Vänster/högerpil**.
 - **Off**: inaktiverar vidarebefordran av meddelande.
 - **On**: vidarebefordrar ett meddelande till en maskin i din närhet.
- 3 Tryck på **OK** när du valt **On**.
- 4 Ange faxnumret och tryck på **OK**.
Om du har spelat in ett Paging UGM tidigare, tillfrågas du om du vill ändra det.
Om det inte finns ett inspelat UGM, ombeds du spela in ett meddelande.
- 5 Om du vill ändra eller spela in ett välkomstmeddelande trycker du på **OK** och talar in i mikrofonen.
Om du vill behålla det som det är trycker du på **Stop/Clear**.

Fjärrmeddelande för mottaget fax (endast SF-375TP)

När du är borta från hemmet eller kontoret kan du ändå veta om ett nytt fax mottagits. Din maskin kan skicka ett röstmeddelande till ett nummer du angivit när ett nytt fax tas emot.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** och tryck på **OK** när **ADVANCED FAX** visas.
- 2 Välj **Set Fax Notice** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
Displayen visar **Off** eller **On** när du trycker på **Vänster/högerpil**.
 - **Off**: inaktiverar automatiskt faxmeddelande
 - **On**: slår numret och lämnar röstmeddelandet för att meddela att ett nytt fax tagits emot
- 3 Tryck på **OK** när du valt **On**.
- 4 Ange telefonnumret och tryck på **OK**.
Om du tidigare spelat in ett Automatiskt faxmeddelande tillfrågas du om du vill ändra det.
Om det inte finns ett inspelat UGM, ombeds du spela in ett meddelande.
- 5 Om du vill ändra eller spela in ett UGM trycker du på **OK** och talar in i mikrofonen.
Om du vill behålla det som det är trycker du på **Stop/Clear**.



KAPITEL 6

SPECIALFUNKTIONER

Infoga en paus

En del privata telefonsystem kräver att du slår en kod (till exempel 9) och väntar på en andra rington innan du ringer upp ett externt nummer. Om så är fallet måste du infoga en paus i numret när du registrerar Automatisk uppringning, t.ex. direktvals- eller snabbuppringningsnummer.

Om du ombeds ange numret när du installerar Automatisk uppringning gör du så här:

Tryck på **Redial/Pause** för att infoga en paus när du matar in numret.

- Ett P infogas där du trycker på **Redial/Pause**. Om du behöver en längre paus trycker du på **Redial/Pause** valfritt antal gånger.

Använda nummerpresentation

Med Nummerpresentation kan mottagaren se nummer eller namn för personen som ringer upp. Så snart du beställt tjänsten Nummerpresentation kan maskinen visa information om personen som ringer upp. Så här aktiverar du funktionen Nummerpresentation:

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **SETUP SYSTEM** visas och tryck på **OK**.
- 2 Välj **Caller ID** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj önskat alternativ och tryck på **OK**.
 - **On**: Aktiverar funktionen Nummerpresentation.
 - **On lw Junk Fax**: Aktiverar Nummerpresentation och tar inte emot fax som registrerats som skräpfax (se "Registrera/ta bort skräpfaxnummer" på sidan 6.5).
 - **Off**: Inaktiverar funktionen Nummerpresentation.

OBS! Om Nummerpresentation finns tillgänglig beror på vilket land du bor i.

Använda funktionen Tyst

När du talar i telefon via högtalartelefonen eller luren kan du stänga av utgående ljud.

Använda funktionen tyst

Tryck på **Mute** medan du pratar.

- På displayen visas **MUTE** för att indikera att funktionen är aktiverad.

Inaktivera funktionen tyst

Tryck på **Mute** för att fortsätta samtalet.

Spela in ett samtal (endast SF-375TP)

När du talar i telefon via högtalartelefonen kan det vara nödvändigt att spela in samtalet för att dokumentera ett händelseförlopp. Din maskin är utrustad med denna praktiska funktion.

Spela in ett samtal

Tryck på **Play/Record** medan du pratar.

- Maskinen börjar spela in samtalet och inspelningstiden är obegränsad om det finns tillräckligt med minne.
- Den inspelade konversationen hanteras som ett IKM.

Avsluta inspelningen

Tryck på **Stop/Clear** för att avsluta inspelningen.

Ljudinställning

Du kan ställa signal för alarm, knappar och väckning.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **SETUP SOUND** visas och tryck på **OK**.
 - Displayen visar de tre alternativ du kan välja mellan: **Wakeup Sound**, **Alarm Sound** och **Key Sound**.
- 2 Tryck på **Vänster/högerpil** för att välja önskat alternativ och tryck på **OK**.
- 3 Välj **on** eller **off** och tryck på **OK**.
- 4 Om du väljer **off** kommer alarm och knapptryck att vara ljudlösa.
- 5 Om du väljer **on** för alternativet **WakeUp Sound** anger du den tid du vill att väckningssignalen ska ljuda.
 - Väckningssignalen ringer även om **Tyst läge** aktiverats.

Användarrapporter

Faxmaskinen kan skriva ut rapporter som innehåller värdefull information – Programmerad info, Systemdata, Hjälp rapport osv.

Skriva ut en rapport

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **REPORTS** visas och tryck på **OK**.
- 2 Välj önskad rapport genom att använda **Vänster/högerpil**.
- 3 Tryck på **OK** när önskad rapport visas.

Den valda rapporten skrivs ut. Tillgängliga rapporter visas nedan:

Rapportnamn	Innehåll	Hur den skrivs ut
Help List	Denna rapport tar upp maskinens grundläggande funktioner och kommandon. Den kan också användas som en praktisk referensguide.	Manuellt
Sent Journal	Denna rapport visar information om sändnings- och mottagningshändelser. Den kan skrivas ut på begäran. Maskinen kan också vara inställd för utskrift. Den skriver automatiskt ut efter alla 40 sändningar.	Manuellt/ automatiskt
Received Journal	Denna rapport visar information om mottagningshändelser. Den kan skrivas ut på begäran. Maskinen kan också vara inställd för utskrift. Den skriver automatiskt ut efter 40 mottagningar.	Manuellt/ automatiskt
Phonebook	Denna rapport visar samtliga nummer som finns sparade i faxmaskinens minne i form av direktval och snabbuppringning.	Manuellt
Sending Confirm	Denna rapport visar faxnummer, antal sidor, hur lång tid jobbet tog, kommunikationsläge och kommunikationsresultat. Ställ in din maskin som beskrivs i "Sending Confirm" på sidan 6.7 för att automatiskt skriva ut Bekräfta skickat.	Manuellt/ automatiskt
Schedule Inform	Denna rapport visar det dokument som just nu är sparat för Fördröjt FAX och Skicka pollning samt jobbnummer, starttid och jobbtyp osv.	Manuellt
System Data	Denna rapport visar aktuell status för Användaralternativen. När du ändrat någon av inställningarna bör du skriva ut denna rapport för att kontrollera dina ändringar.	Manuellt
Caller ID	Denna rapport visar informationen för de 30 personer som senast ringt till din maskin.	Manuellt
Junk Fax	Denna rapport visar 20 telefonnummer som registrerats som skräpfax.	Manuellt
TAM Status ^a	Denna rapport visar aktuell status för inspelade meddelanden. Du kan se om du har ett nytt meddelande och om du lyssnat av det eller inte.	Manuellt
Print Fax	Din maskin lagrar faxdata i minnet om minne finns tillgängligt, vilket ger dig möjligheten att skriva ut det vid ett senare tillfälle. Se "Att skriva ut fax igen" på sidan 6.5.	Manuell

a. SF-375TP endast

Att skriva ut fax igen

Ibland behöver du skriva ut ett mottaget fax igen. Din maskin sparar de senast mottagna faxen i minnet. Allt eftersom minnet fylls, kommer gamla fax att raderas för att göra plats för nya fax. För att nå denna funktion:

- 1 Tryck på **Menu** tills **REPORTS** visas och tryck på **OK**.
- 2 Tryck på piltangenterna för att välja **Print Fax** och tryck på **OK**.
 - Om det finns gamla fax, kommer maskinen automatiskt att skriva ut och sedan återvända till **Beredskapsläge** utan att flytta till nästa steg.
 - Om det inte finns fax i minnet, kommer maskinen att informera dig om detta genom att visa **Minne tomt**.
- 3 Välj mellan **Print New Fax** eller **Reprint Old Fax** och tryck på **OK**.
 - **Print New Fax:** Maskinen skriver ut alla nya fax som inte tidigare skrivits ut.
 - **Reprint Old Fax:** Maskinen skriver ut alla gamla fax som har skrivits ut tidigare.

Registrera/ta bort skräpfaxnummer

Förutsatt att du matat in ett skräpfaxnummer och aktiverat tjänsten Nummerpresentation genom att välja **On /w Junk Fax**, kommer maskinen inte att ta emot fax som registrerats som skräpfax. Om du vill ställa in Nummerpresentation finns information i "Använda nummerpresentation" på sidan 6.2.

OBS! Om Nummerpresentation finns tillgänglig beror på vilket land du bor i.

Gå till inställningsläget för skräpfax

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **SETUP SYSTEM** visas och tryck på **OK**.
- 2 Välj **Set Junk Fax No**.
- 3 Tryck på **OK** och följ instruktionerna nedan beroende på typ av installation.

Så här lägger du till ett nummer

- 1 Välj **Add** och tryck på **OK**.
 - Maskinen visar det första nummerpresentationsnumret.
 - Om numret är detsamma som ett nummer du programmerat i lagringsplats för direktval eller snabbuppringning och du har angivit ett namn för den platsen visas namnet i stället för numret.
- 2 Ange det CID-nummer du vill registrera som skräpfax och tryck på **OK**.
 - Du kan bläddra till nästa genom att trycka på **Vänster/högerpil**.
 - Du kan ange max 20 nummer. Nummer som redan registrerats som skräpnummer är markerade med ******* på displayen.

Radera ett nummer

- 1 Välj **Delete** och tryck på **OK**.
 - Maskinen visar det första skräpnumret.
- 2 Ange det skräpfaxnummer du vill radera och tryck på **OK**.
 - Du kan bläddra till nästa genom att trycka på **Vänster/högerpil**.

Rensa minnet

Du kan välja att tömma den information som finns lagrad i maskinens minne.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MEMORY CLEAR** visas och tryck på **OK**.
Displayen visar den typ av information som du kan rensa från minnet.
- 2 Välj det du önskar radera genom att trycka på **Vänster/högerpil** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Välj **"Y"** och tryck på **OK** när du tillfrågas om du är säker.

• Information som du kan rensa:

Objekt	Detta händer
System ID	Ditt system-ID raderas.
Dial/Schedule	Sparade nummer i telefonboken raderas. Dessutom avbryts alla programmerade jobb.
Journal	Rensa förteckningar över skickat och mottaget.
Default System	Användaralternativen återställs till standardinställningarna.

Användaralternativ

Maskinen har olika funktioner som användaren kan ställa in med. Dessa alternativ är förinställda, men du kan behöva ändra dem. Om du vill ta reda på de aktuella inställningarna kan du skriva ut Systemdatalistan. Mer information om hur du skriver ut en rapport finns i "Skriva ut en rapport" på sidan 6.4.

Ställa in system/TSV-alternativ

Systeminställningen innefattar inställningar som är relaterade till faxen och TSV-inställningarna är relaterade till telefonsvararens funktion.

- 1 Tryck på **Menu**.
 - 2 Välj **SETUP SYSTEM** eller **SETUP TAM** (endast SF-375TP) genom att trycka på **Vänster/högerpil**.
 - 3 Tryck på **OK** för att komma till önskat inställningsläge.
 - 4 Bläddra uppåt eller nedåt genom att trycka på **Vänster/högerpil** för att välja det alternativ du vill ändra.
 - 5 Tryck på **OK** när önskat alternativ visas på displayen.
 - 6 Tryck på **Vänster/högerpil** för att välja önskad status.
 - 7 Tryck på **OK** för önskad status.
- När du vill lämna inställningsläget trycker du på **Stop/Clear**.
• När du trycker på **Stop/Clear** sparas de alternativ du ändrat och du kommer tillbaka till vänteläget.

Alternativ för systeminstallation

Tabellen nedan visar alternativen i den vänstra kolumnen och de olika underalternativen i den högra kolumnen.

När du kommit till Systeminstallationen kan du se ett av alternativen på displayen genom att välja **Vänster/högerpil**. I den högra kolumnen visas underalternativen som hör till alternativen.

Alternativ	Underalternativ
Ink Save	Används för att spara bläck. Växlar mellan On och Off .
Silent Mode	Används när du vill stänga av alla ljud som maskinen avger.
Language	Språkinställningen avgör vilket språk som visas på kontrollpanelens display och vid utskrift av information.
Sending Confirm	En bekräftelse rapport visar om överföringen lyckades, hur många sidor som skickades osv. Välj ON för att skriva ut en bekräftelse rapport automatiskt varje gång du skickar ett fax. Välj OFF för att inte skriva ut rapporten oavsett resultat. Välj ERROR för att skriva ut endast när ett fel uppstår och sändningen inte lyckas. Observera att rapporten av sändning från minnet innefattar en TCR-bild (Transmission Confirmation Report) som visar en bild av den första sidan med information som beror på vald inställning enligt beskrivningen i "Image TCR" på sidan 6.8.
Paper Size	Välj den pappersstorlek du vill använda för att ta emot fax och vid kopiering.
Auto Reduction	När du tar emot ett dokument som är lika långt eller längre än pappret du laddat, kan maskinen förminska informationen så att den får plats på det laddade pappret. Om informationen inte får plats på en sida när denna funktion är aktiverad, delas informationen upp och skrivs ut på mer än en sida.
Discard Size	Om du stänger av funktionen Autoförminskning, kan du ställa in faxmaskinen så att den väljer bort eventuella överflödiga bilder längst ned på sidan när du tar emot ett dokument som är lika långt eller längre än pappret du laddat i maskinen. Om det inkommande faxet inte får plats innanför marginalerna du ställt in skrivs det ut på två papper. Ange önskad Discard Size i millimeter.
Rings To Answer	Du kan ställa in antal ringsignaler som går fram innan ett samtal besvaras. Om du använder maskinen både som telefon och fax rekommenderar vi att du ställer in antalet ringsignaler till minst 4 för att ge dig tid att svara.
ECM Mode^a	Denna inställning utjämnar dålig kvalitet på linjer och ger exakta, felfria sändningar tillsammans med alla andra ECM-utrustade faxmaskiner. Om kvaliteten på linjen är dålig kan sändningstiden ökas när funktionen ECM är aktiverad.
Send From Memory	Denna funktion avgör hur dokumentet skickas manuellt. Om funktionen är aktiverad kommer maskinen att skanna dokument till minnet och sedan skicka faxet. Om funktionen är inaktiverad kommer maskinen att först ringa upp och sedan sända.
Caller ID^{b, d}	Du kan se numret till den person som ringer dig. Innan du kan använda funktionen Caller ID måste tjänsten Nummerpresentation installeras på din telefonlinje av telefonbolaget. Se "Använda nummerpresentation" på sidan 6.2.
Short Message^{b, d}	Du kan använda tjänsten Kortmeddelande. Innan du använder tjänsten Kortmeddelande måste den installeras på din telefonlinje av telefonbolaget.
Set Junk Fax No.	Du kan förhindra att maskinen tar emot icke auktoriserade eller ovälkomna skräpfax, t.ex. skräppost. Om du vill lägga till ett nummer i skräpfaxlistan måste maskinen ha identifierat åtminstone ett nummer med hjälp av Nummerpresentation. Även om du lagt till skräpfaxnummer, försvinner, om du inaktiverat funktionen Nummerpresentation, skräpfaxskyddet. Se "Registrera/ta bort skräpfaxnummer" på sidan 6.5.
Auto Journal	En journalrapport visar den specifika information som rör sändnings- och mottagningshändelser, tid och datum för de senaste 40 sändningarna och mottagningarna.

Alternativ	Underalternativ
DRPD Mode^c	DRPD (särskild ringsignal) är en tjänst som vissa telefonbolag erbjuder. Tjänsten innebär att två nummer tilldelas samma telefonlinje, och de olika numren får din telefon att ringa med olika signaler. Om du beställt denna tjänst kan du programmera maskinen så att den känner igen ett nummer och ringer med en särskild signal för inkommande fax. Ring upp den här faxen från en annan faxmaskin när displayen visas. Maskinen känner av ringsignalen och visar DRPD OK när mottagningen är klar. Du kan nu använda Rcv.Mode/ Darkness för att välja DRPD-mottagarläge.
Remote Test	Denna funktion gör att servicecentret kan kontrollera maskinens status för att se om något inte står rätt till.
Resolution	Ställer in standard upplösningen vid kopiering och faxning.
Darkness	Ställer in grundinställningen för kontrast vid kopiering och faxning.
Image TCR	Du kan förhindra att TCR-bild tas med i bekräftelserapporten och på så sätt skydda sekretessen.
Dial Mode^d	Ställ in uppringsningsläget enligt den typ av växel du är ansluten till.
Behind PABX^d	Om maskinen är ansluten till linjen via telefonväxel, måste du aktivera detta alternativ genom att välja On .

a. ECM-läge

b. Detta alternativ fungerar eventuellt inte om du är ansluten till en telefonväxel.

c. DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection)

d. Ett eller flera alternativ visas eventuellt inte i displayen beroende på vilket land du bor i. I så fall gäller de inte din maskin.

TSV-alternativ (endast SF-375TP)

Alternativ	Underalternativ
Save Charge	Gör att du kan ringa avgiftsfritt till din telefon från en annan telefon för att se om någon lämnat ett meddelande. När Save Charge är On svarar maskinen efter det antal signaler du ställde in i alternativet Rings to Answer . Om inga meddelanden finns svarar maskinen efter den andra signalen av Rings to Answer . På så sätt hinner du lägga på innan maskinen svarar, vilket gör att du undviker kostnaden för samtalet.
Call Monitor	Denna funktion gör att du kan höra när personen som ringer upp lämnar ett meddelande på din maskin.
ICM Record Time	Du kan ställa in maximalt tillåten tid för att tala in meddelanden.
Remote Password	Du kan ändra det tresiffriga lösenordet för att nå din maskin från en annan telefon. Lösenordet är förinställt till #139#. #-tecknen går inte att ändra, men du kan välja de tre siffrorna mellan dem.
Silence Action	I TSV-läge avgör maskinen nästa åtgärd när den känner av tystnad i 10 sekunder. Tillgängliga underalternativ är: <ul style="list-style-type: none"> • Receive Fax: Växlar till FAX-mottagarläget. • Record Silence: Spelar in tystnad. • Disconnect: Kopplar från linjen och återgår till vänteläget.
Howler Action	I TSV-läge avgör maskinen nästa åtgärd när ett tjutande ljud som pågår i 9 sekunder upptäcks. Tillgängliga underalternativ är: <ul style="list-style-type: none"> • Record Howler: Ignorerar tjutande ljud. • Disconnect: Kopplar från linjen och återgår till vänteläget.
Message Forward	Vidarebefordrar ett meddelande till en maskin i din närhet när ett meddelande lämnas. Se "Vidarebefordra meddelande (endast SF-375TP)" på sidan 5.5.



KAPITEL 7

ANVÄNDA SKRIVAREN

Det här avsnittet är endast för användare av SF-371P och SF-375TP.

Ansluta

Koppla in USB-kabeln som levereras tillsammans med maskinen.

- Meddelandet **"Hittade ny maskinvara"** visas, klicka på **"Avbryt"**.

Installera skrivarprogrammet

Denna skrivare skriver endast ut med svart bläck.

Du måste installera skrivarprogramvaran på den medföljande **cd-skivan** när du har installerat maskinen och anslutit den till datorn.

Systemkrav

Kontrollera följande:


- Att det finns minst 128 MB (Windows 2000), 256 MB (Windows XP), 1 024 MB (Windows Vista) eller mer RAM installerat i din dator.
- Att det finns minst 300 MB ledigt utrymme på datorns hårddisk.
- Att alla program är stängda innan du påbörjar installationen.
- Att du använder Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista.
- Att du använder minst Internet Explorer 5.0.

Installera skrivarprogrammet

För användare av Windows 2000/XP/Vista: Tryck på Avbryt för skärmen **Hittade ny maskinvara** när datorn startar. Kontrollera att maskinen är ansluten och kopplad till datorns USB-port **innan du installerar skrivarprogramvaran** som finns på **cd-skivan**.

1 Sätt in den medföljande **cd-skivan med skrivarprogramvara** i CD-ROM-enheten.


- **Cd-skivan med skrivarprogramvara** bör starta automatiskt och startfönstret visas på skärmen.
- Om installationsfönstret inte visas klickar du på **Start** och sedan på **Kör**. Skriv **X:\setup.exe**, där du ersätter **"X"** med cd-enhetens bokstav och klicka på **OK**.
- Om du använder Windows Vista klickar du på **Start > Alla program > Tillbehör > Kör** och skriver **X:\Setup.exe**.
- Om fönstret **Spela upp automatiskt** visas i Windows Vista klickar du på **Kör**.
- **Setup.exe** i fältet **Installera eller kör programmet** och klickar på **Fortsätt** i fönstret **Kontroll av användarkonto**.



2 Klicka på **Nästa**.

- Om det behövs väljer du ett språk i listrutan.

OBS! Om din skrivare inte redan är kopplad till datorn öppnas följande fönster.




- Om maskinen redan är ansluten och påsatt visas inte detta fönster. Hoppa till nästa steg.
- När du har anslutit maskinen klickar du på **Nästa**.
- Om du inte vill ansluta maskinen nu klickar du på **Nästa** och **Nej** på följande skärmbild. Därefter startar installationen. När den är klar skrivs en testsida ut.

3 När installationen är klar visas ett fönster där du tillfrågas om du vill skriva ut en testsida. Om du vill skriva ut en testsida markerar du kryssrutan och klickar sedan på **Nästa**.

4 Om testsidan skrevs ut korrekt klickar du på **Ja**.
Annars klickar du på **Nej** för att skriva ut den på nytt.

5 Om du vill registrera dig som användare av Samsungs skrivare och vill få information från Samsung, markerar du kryssrutan och klickar på **Avsluta**. Du kommer nu till Samsungs webbplats.

I annat fall klickar du på **Avsluta**.



OBS! Om skrivardrivrutinen inte fungerar som den ska när installationen är klar, installerar du om skrivardrivrutinen. (Se "Installera om programvara" på sidan 7.4.)

Ställa in standardskrivare

Följ stegen nedan för att välja din skrivare som standardskrivare:

- 1 Klicka på **Start**-menyn i Windows.
- 2 I Windows 2000 väljer du **Inställningar** och sedan **Skrivare**.
I Windows XP väljer du **Skrivare och fax**.
I Windows Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
- 3 Välj Samsung SF-370_CF-370 Series.
- 4 Högerklicka på skrivarikonen och:
- 5 I Windows 2000/XP/Vista väljer du **Använd som standardskrivare**.


Installera om programvara

Om installationen misslyckas kan du installera om programmet.

- 1 Du kan välja **Start > Alla program > Samsung SF-370_CF-370 Series > Underhåll**.
- 2 Välj **Reparera** och klicka på **Nästa**.



OBS! Om din skrivare inte redan är kopplad till datorn öppnas följande fönster.



- Om maskinen redan är ansluten och påsatt visas inte detta fönster. Hoppa till nästa steg.
- När du har anslutit maskinen klickar du på **Nästa**.
- Om du inte vill ansluta maskinen nu klickar du på **Nästa** och **Nej** på följande skärmbild. Därefter startar installationen. När den är klar skrivs en testsida ut.

- 3 När ominstallation är klar klickar du på **Avsluta**.

Avinstallera skrivarprogrammen


- 1 Du kan välja **Start > Program > Samsung SF-370_CF-370 Series > Underhåll**.
- 2 Välj **Ta bort** och klicka på **Nästa**.
- 3 När alla program har avinstallerats klickar du på **Avsluta**.

Skriva ut ett dokument

Följande procedur beskriver de allmänna steg som behövs för att skriva ut från olika Windows-program. De exakta steg som behövs för att skriva ut kan variera beroende på det program du använder. Läs i bruksanvisningen för det program du använder om den exakta utskriftsproceduren.

- 1 Öppna dokumentet du vill skriva ut.
- 2 Välj **Skriv ut** från menyn **Fil**. Utskriftsfönstret visas. Det kan se aningen annorlunda ut beroende på vilket program du använder. Kontrollera att Samsung SF-370_CF-370 Series valts som standardskrivare.
 - De grundläggande utskriftsinställningarna väljs i Utskriftsfönstret. Inställningarna innefattar antal kopior och utskriftsområde.
- 3 Klicka på **Funktioner** om du vill göra ändringar som är lämpliga för att skriva ut ditt dokument.
- 4 Nu öppnas fönstret Samsung SF-370_CF-370 Series där du har tillgång till all information du behöver för att använda maskinen.

Först öppnas fliken **Funktioner**.



Du kan endast välja vanligt papper i **Papperstyp**.


Du kan välja utskriftskvalitet genom att välja **Snabbutkast**, **Normal** eller **Bästa**. Ju högre inställning, desto skarpare blir tecken och grafik. Med högre inställningar kan det ta längre tid att skriva ut ett dokument.

Alternativet Inriktning gör det möjligt att välja åt vilket håll information skrivs ut på en sida.

- **Stående** skriver ut längs papperets bredd, som ett brev.
- **Liggande** skriver ut längs med sidan, som ett kalkylblad.




▲ Liggande



▲ Stående

Funktionen **Sidor per ark** gör att du kan välja antalet sidor du vill skriva ut på ett enda pappersark. När du skriver ut mer än en sida per pappersark är sidorna mindre. När du väljer fler än 2 sidor per ark kan du även välja sidordning: **Höger (sedan nedåt)**, **Nedåt (sedan åt höger)**, **Vänster (sedan nedåt)** eller **Nedåt (sedan åt vänster)**.

Klicka på fliken **Avancerat**.



Funktionen **Affischskrift** gör att du kan skriva ut ett dokument som består av en sida på 4, 9, 16 eller 25 ark papper, så att du kan klistra ihop arken så att de bildar en affisch.

Funktionen **Spegelvänd bild** gör att du kan skriva ut en spegelvänd sida.

Funktionen **Sidordning** gör att du kan välja utskriftsordning för alla sidor **Första sidan först** eller **Sista sidan först**.

5 Klicka på **OK** för att stänga fönstret **Utskriftsinställningar**.

6 Klicka på **OK** för att starta utskriften.

Fönstret **Utskriftsinställningar** kan se olika ut för olika operativsystem. Denna bruksanvisning visar fönstret **Utskriftsinställningar** i Windows XP.

OBS! De flesta Windows-program åsidosätter de inställningar som du anger i drivrutinen för skrivaren. Ändra först alla skrivarinställningar som finns i programmet, och ändra sedan återstående inställningar i drivrutinen. De inställningar som du ändrar gäller bara när du använder det aktuella programmet. Om du vill att ändringarna ska vara permanenta gör du dem i mappen **Skrivare**. Gör så här:

- Klicka på **Start**-menyn i Windows.
- I Windows 2000 väljer du **Inställningar** och sedan **Skrivare**.
I Windows XP väljer du **Skrivare och fax**.
I Windows Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
- Välj **Samsung SF-370_CF-370 Series**.

- Högerklicka på skrivarikonen och:
- I Windows 2000/XP väljer du **Utskriftsinställningar**.
- I Windows Vista väljer du **Egenskaper**.
- Ändra inställningarna på varje flik och klicka sedan på **OK**.

Avbryta ett utskriftsjobb

Stoppa utskriften från mappen **Skrivare**:

Om utskriftsjobbet väntar i en utskriftskö eller utskriftshanterare, exempelvis skrivargruppen i Windows, tar du bort jobbet så här:

- Klicka på **Start** -menyn i Windows.
- I Windows 2000 väljer du **Inställningar** och sedan **Skrivare**.
- I Windows XP väljer du **Skrivare och fax**.
- I Windows Vista väljer du **Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Skrivare**.
- Dubbelklicka på ikonen Samsung SF-370_CF-370 Series.
- På menyn **Dokument** väljer du, väljer du **Avbryt**.

OBS! Du kan enkelt nå detta fönster genom att dubbelklicka på skrivarikonen längst ned till höger på skrivbordet i Windows.

Använda Hjälp

Maskinen har en hjälpfunktion som kan aktiveras med knappen **Hjälp** i skrivarens **Utskriftsinställningar**-fönster. Hjälpfunktionen ger dig utförlig information om de skrivarfunktioner som erbjuds av skrivardrivrutinen.

Du kan även klicka på  i det övre högra hörnet och därefter på någon av inställningarna.

KAPITEL 8

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöra dokumentskannern



För att maskinen ska fungera ordentligt bör du ibland rengöra den vita valsen, gummit i den automatiska dokumentmataren och skannerglaset. Om dessa är smutsiga blir dokument som skickas till en annan fax otydliga.

Om du stänger av strömmen för att rengöra skannern kommer dokument som sparats i minnet att förloras.

1 Öppna Kontrollpanelen.


2 Ta bort den vita valsen.

- Till höger om den vita valsen finns en anordning som kan låsas med en liten flik.
- Tryck försiktigt fliken inåt och vrid den sedan mot dig. Lyft sedan den högra delen och ta bort den.



3 Torka av valsens yta med en mjuk trasa som är fuktad med vatten.


4 Rengör också gummimattan för den automatiska dokumentmataren längst bak i Kontrollpanelen.



5 Rengör försiktigt skannerglaset med en mjuk, torr trasa.

- Om glaset är mycket smutsigt, torka först av det med en lätt fuktad trasa och sedan med en torr trasa.
- Var försiktig så att du inte repar glasytan.

6 Sätt tillbaka valsen i omvänd ordning och stäng sedan Kontrollpanelen tills den snäpps på plats.



Byta patronen

När utskriften blir blek eller när Ink Low. Install new ink cartridge visas på displayen ska du byta patron. När du byter patron bör du använda samma typ som levererades tillsammans med maskinen. Referensnumret för nya patroner är:

- mono: INK-M41/41V

1 Förbered en patron.


- Ta ur patronen ur förpackningen och ta försiktigt bort skyddstejpen som täcker skrivarhuvudet.
- Håll patronen endast i den färgade övre delen eller i de svarta områdena. Rör inte vid koppardelen.

2 Tryck på Cartridge Change.

Patronhållaren flyttas till installationsläget.


3 Öppna Kontrollpanelen och locket till patronfacket.

4 Tryck ned patronen och ta bort den.



5 För in den nya patronen under metallhållaren och låt den främre delen luta nedåt. När patronen når patronhållarens bakre del, lyfter du upp patronens främre del tills den snäpps på plats.

- Om patronen rör sig inuti hållaren har den inte snäppts fast. Upprepa detta steg.



6 Sätt tillbaka locket till patronfacket och Kontrollpanelen.

7 Tryck på OK.

8 Tryck på 1 för en ny patron och 2 för en gammal.

- Om du valt 1: New skrivs en inriktningssida ut.
- När du sätter i en ny patron måste du välja 1: New.
- När du sätter i en använd patron väljer du 2: Used. Detta hjälper dig att kontrollera mängden bläck som finns kvar.
- Om du använder flera använda patroner är det inte möjligt att kontrollera mängden bläck som finns kvar. När du satt i en ny patron bör du använda den tills den är helt slut.

9 Ange siffran som motsvarar den rätaste linjen och tryck på OK.

Rengöra skrivarhuvudet

Om munstyckena verkar vara tilltäppta och tecknen inte skrivs ut ordentligt rengör du skrivarhuvudet enligt beskrivningen nedan:

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MAINTENANCE** visas och tryck på **OK**.
- 2 Bläddra till **Clean Head** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och sedan på **OK**.
- 3 Granska den utskrivna inriktningssidan.
 - Om utskriftskvaliteten inte förbättras måste du installera om patronen och upprepa Rensa bläckhuvud.
 - Torka av munstycken och kontaktytorna om linjen fortfarande är bruten.
Se "Torka av munstycken och kontaktytor" på sidan 8.5.

Rikta in skrivarhuvudet

Om de vertikala linjerna inte är raka eller om du vill förbättra utskriftskvaliteten kan det vara nödvändigt att rikta in patronen.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MAINTENANCE** visas och tryck på **OK**.
- 2 Bläddra till **Align Head** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och sedan på **OK**.
 - Maskinen skriver ut en testsida.
- 3 Ange siffran som motsvarar den rätaste linjen och tryck på **OK**.

Kontrollera bläcknivå

Du kan kontrollera hur mycket bläck som finns kvar. Så här kontrollerar du nuvarande bläcknivå:

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MAINTENANCE** visas och tryck på **OK**.
- 2 Bläddra till **View Ink Level** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och sedan på **OK**.
 - Ett bråktal visas. "1/8" innebär att bläcket håller på att ta slut och att du måste byta patron. "8/8" innebär att en ny patron har installerats.

Justera skuggning

Maskinen levereras med färdigjusterad skuggning. Om du tappar och skadar maskinen när du flyttar den rekommenderar vi dock att du justerar skuggningen för att få optimal klarhet.

Så här justerar du skuggningen:

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MAINTENANCE** visas och tryck på **OK**.
- 2 Bläddra till **Adjust Scanner** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och sedan på **OK**.
- 3 Ladda ett vanligt VITT pappersark (utan skrift eller grafik) i arkmataren och tryck på **OK**.
 - Maskinen börjar skanna dokumentet för att justera kontrasten.
 - Utskriftskvaliteten kan bli oväntat dålig om du inte använder ett vanligt VITT pappersark vid justeringen.

Självtest

När du vill kontrollera att maskinen fungerar ordentligt kan du köra självtestet.

- 1 Tryck upprepade gånger på **Menu** tills **MAINTENANCE** visas och tryck på **OK**.
- 2 Bläddra till **Self Test** genom att trycka på **Vänster/högerpil** och sedan på **OK**.
 - *Självtestet utförs och en rapport som visar maskinens aktuella status skrivs ut.*

Skötsel av patroner

Livslängden på en patron beror mycket på kvaliteten på mottagna fax och kopior som du gör. Om du vill förlänga livslängden bör du följa instruktionerna nedan:

- Packa **INTE** upp patronen förrän du tänker använda den.
- Förvara den i samma omgivning som skrivaren.
- Om du har packat upp patronen men inte använder den bör den förvaras på lämpligt ställe. Om det inte finns någon lämplig förvaringsplats bör patronen förvaras i en lufttät plastpåse.
- Lämna den **INTE** framme under längre perioder.
- Återfyll **INTE** patronen. Garantin täcker inte skador som uppstått på grund av att återfyllda patroner används.

Rengöra patronen


För att behålla en god utskriftskvalitet rekommenderar vi att du ibland torkar av munstycken och kontaktytor enligt nedan:

Torka av munstycken och kontaktytor

Om utskriften är otydlig eller om prickar saknas kan problemet orsakas av torkat bläck på:

- Patronens munstycken
- Patronens kontaktytor
- Patronhållarens kontaktytor


- 1 Tryck på **Cartridge Change**.
- 2 Öppna Kontrollpanelen och locket till patronfacket och ta bort patronen.
- 3 Fukta lätt och torka sedan kontaktdetaljerna och munstyckena torra.
 - Använd en ren duk som fuktats med endast vatten och rengör försiktigt hela kopparområdet, inklusive munstycken och kontaktområden.
 - Håll en fuktig trasa mot munstyckena ungefär tre sekunder för att lösa upp eventuellt torkat bläck.
- 4 Installera om patronen och stäng locket och Kontrollpanelen.
 - Om rengöringen av patronen tar lång tid kan patronhållaren ha flyttats tillbaka till sitt ursprungliga läge när du är klar.
Om så är fallet trycker du på **Cartridge Change** igen för att flytta hållaren tillbaka till installationsläget.
- 5 Tryck på 1 för en ny patron och 2 för en gammal.
 - Om linjen fortfarande är bruten bör du rengöra patronhållarens kontaktytor. Se "Rengöra patronhållarens kontaktytor" på sidan 8.6.



Rengöra patronhållarens kontaktytor

Innan dessa delar har rengjorts bör det inte finnas några programmerade jobb såsom Fördröjt fax, Skicka pollning eller mottagna fax i minnet. När strömsladden till maskinen frånkopplas förloras all information.

- 1 Tryck på **Cartridge Change**.
- 2 Öppna Kontrollpanelen och locket till patronfacket och ta bort patronen.
- 3 Ta bort patronen.
- 4 Koppla från strömsladden från eluttaget på maskinens baksida.
- 5 Rengör patronhållarens kontaktytor med en ren och torr trasa.
- 6 Anslut strömmen och installera om patronen.



Felmeddelanden på LCD-skärmen

Meddelande	Status/lösning	Gäller:
Adjust scanner first in Maintenance menu	Vågformen som används som referens är förvanskad av okända orsaker. Justera skannern för att åtgärda problemet enligt beskrivningen i "Justera skuggning" på sidan 8.4.	Skanner
Check white paper document and try again	Skanningsnivån är för låg för att kunna jämföras med referensnivån. När du justerar kontrasten bör du använda vanligt, vitt papper.	Skanner
CID: No Number	Det finns ingen information om det identifierade numret.	Fax/telefon
CID: Number Error	Paritets- eller kontrollsummefel uppstod i det identifierade numret.	Fax/telefon
CID: Private	Det identifierade numret är privat.	Fax/telefon
Clean white roller, glass and try again	Skanningsnivån är något låg, vilket kan påverka bildkvaliteten. Information om att rengöra delar finns i "Rengöra dokumentskannern" på sidan 8.2.	Skanner
Connect Tel Line	När maskinens sätts på kontrolleras automatiskt telefonlinjens status och om den är korrekt ansluten.	Fax/telefon
Duplicated with [Speed No.xx] "xx" anger numret på lagringsplatsen.	Samma nummer har redan registrerats på en annan snabbuppringningsplats.	Telefon
Exceeded Job Memory	Maskinen kan spara 3 My Favorites men du försökte lägga till fler.	Fax
Exceeded Job Memory Cancel scheduled job and try again	Grupsändning och fördröjt fax kan sammanlagt spara 5 jobb. Annullera programmerat jobb och försök igen.	Fax
Exceeded Total Message Memory	Maskinen kan spara upp till 200 meddelanden (hälsning + IKM + inspelade samtal). Radera gamla meddelanden för att göra plats i minnet.	TSV (endast SF-375TP)
ICM Memory Full	Röstminnet är fullt. Inga fler meddelanden kan spelas in (total inspelningstid är ungefär 30 minuter).	TSV (endast SF-375TP)
Ink Low. Install new ink cartridge	Det är slut på bläck i patronen. Information om hur du installerar en ny patron finns i "Byta patronen" på sidan 8.3. Du kan göra en kopia eller skriva ut en rapport även om detta meddelande visas. Men för att skriva ut lagrad information i minnet behöver du byta patron.	Patron
Install ink cartridge	Patronen är inte installerad eller också är den felaktigt installerad.	Patron
Invalid Time	Tiden du ställt in för vidarebefordra fax är ogiltig.	Fax
Job Not Assigned	Du försökte annullera ett programmerat jobb, men det finns inga programmerade jobb. Du försökte radera, skriva ut eller skicka dokumentet Mina favoriter när inget dokument finns sparad.	Fax
Junk Fax Empty	Du försökte radera skräpfaxnumret men det finns inget skräpfaxnummer.	Fax
Junk Fax Full	Maskinen kan spara 20 skräpfaxmeddelanden, men du försökte lägga till fler.	Fax
Load Document	Du försökte skicka ett fax, men inget dokument är laddat i maskinen.	Dokument

Meddelande	Status/lösning	Gäller:
Load paper and press ok	Du har försökt att utföra ett jobb, men inget papper är laddat.	Papper
Memory Full	Minnet har fyllts vid inkommande fax eller kortmeddelande.	Fax/telefon
Memory Full Press OK to continue	Minnet har blivit fullt medan ett dokument skannades. Tryck på OK för att skicka eller kopiera enbart de skannade sidorna. Om du vill avbryta jobbet trycker du på Stop/Clear och försöker igen när det finns minne tillgängligt. Du kan också dela upp det nya dokumentet i mindre delar.	Fax/Kopiering
Memory Received Växlar mellan: Ink Low. Install new ink cartridge	Maskinen har lagrat data i minnet. Beroende på meddelandet gör du så här: Byt ut patronen mot en ny.	Fax
Load paper and press OK	Ladda papper och tryck på OK . Papper kan ha fastnat. Ta bort papperet som fastnat enligt beskrivningen i "Papper fastnar vid utskrift" på sidan 8.12.	
Install ink cartridge	Installera en patron.	
No answer from remote fax	Den andra maskinen har inte svarat trots alla försök att skicka ett fax.	Fax
No CID Number	Maskinen kände inte igen CID-numret (nummerpresentation).	Telefon
No Dial Number	Det finns inget nummer i återuppringningsminnet, som tidigare kunnat ringas upp.	Telefon
No Message	Det finns inget meddelande att spela upp eller radera. Det finns inget mottaget kortmeddelande att läsa eller skriva ut.	TSV (endast SF-375TP)
No New Message	Det finns inget nytt meddelande. Inget kortmeddelande har tagits emot.	TSV (endast SF-375TP)
Not available while reprinting fax	Maskinen kan ej ta emot ett nytt fax medan den skriver ut lagrade fax.	Fax
Not Found	Numret du söker finns inte i minnet.	Telefon
Number already registered	Numret du försöker registrera finns redan i telefonboken eller skräpfaxlistan.	Telefon
Number Not Assigned	Inget nummer har tilldelats Direktval eller tvåsiffrigt snabbuppringningsnummer.	Telefon
Poll Code Error	Fjärranvändaren angav fel poll-kod.	Fax
Poll job exists already	Du har programmerat skicka pollning. Annullera programmerat jobb och försök igen.	Fax
Polling Error Check remote site	Maskinen du vill avfråga är inte redo att svara. Personen du avfrågar måste ha laddat ett dokument i faxmaskinen och vara i pollningsläge.	Fax
Processing Job	Du försöker använda My Favorites medan ett dokument från Mina favoriter skickas eller skrivs ut.	Fax
Receiving Error. Ask sender to try again.	Be sändaren att prova igen.	Fax
Record TAM OGM	Om du vill välja TSV-mottagarläget spelar du in UGM innan du trycker på Answer .	TSV (endast SF-375TP)

Meddelande	Status/lösning	Gäller:
Remove jammed document	Dokumentet du försöker skicka har fastnat i mataren. Information om att ta bort papper som fastnat finns i "Dokument fastnar under sändning" på sidan 8.12. Du försökte kopiera eller faxa ett dokument som är längre än 390 mm.	Dokument
Remove jammed paper and press Stop/Clear.	Pappret har fastnat under utskriften. Information om att ta bort papper som fastnat finns i "Papper fastnar vid utskrift" på sidan 8.12.	Papper
Send Error. Try again.	Ett fel uppstod medan faxet sändes.	Fax
System Busy Try again later	Det finns inga resurser tillgängliga för att utföra jobbet du beställt.	Fax
System Initial	Indikerar att maskinen initieras när strömmen är påslagen.	System
To Clear Carrier Stall Error, Press Stop/Clear	Patronhållaren fastnar under utskrift eller kopiering.	Papper
To redial now, press Start Fax	Maskinen väntar på att automatiskt ringa upp ett faxnummer som var upptaget eller inte svarade.	Fax
Used Cartridge is installed	Du försökte installera en använd penna genom att välja New . Om du vill ta bort meddelandet installerar du en ny penna eller väljer Used .	Patron

Lösa problem

Problemet kan finnas i "Felmeddelanden på LCD-skärmen" på sidan 8.7. I nedanstående tabell finns andra problem som du själv kan åtgärda. Om det inte går ringer du det serviceföretag som visas i det separata Garantidokumentet.

Faxproblem

Problem	Lösning
Maskinen fungerar inte, displayen visar ingenting och knapparna fungerar inte.	Dra ur nätsladden och sätt i den igen. Kontrollera att uttaget fungerar.
Ingen ringsignal.	Kontrollera att telefonen är ordentligt ansluten. Kontrollera att telefonjacket på väggen fungerar genom att koppla in en annan telefon.
De nummer som är lagrade i minnet rings inte upp korrekt.	Kontrollera att numren är korrekt programmerade. Information om att skriva ut en Telefonboks rapport finns i "Skriva ut en rapport" på sidan 6.4.
Dokumentet matas inte in i maskinen.	Kontrollera att dokumentet inte är skrynkligt och att du matar in det på rätt sätt. Kontrollera att dokumentet har rätt storlek och att det inte är för tjockt eller tunt.
Du kan inte ta emot fax automatiskt.	Kontrollera om TEL visas på höger sida av displayen. I TEL-läge kan du inte ta emot fax automatiskt. Kontrollera att luren sitter ordentligt på plats i klykan.
Maskinen kan inte ta emot fax manuellt.	Sätt inte tillbaka luren innan du trycker på Start fax .
Maskinen sänder inte.	Kontrollera att dokumentet har laddats med framsidan nedåt. På displayen ska det stå att dokumentet skickas. Du lade kanske på luren innan du tryckte på Start fax . Kontrollera att maskinen du sänder till kan ta emot ditt fax.
Du kan inte avfråga en annan maskin.	Faxmaskinen du avfrågar kan använda en poll-kod.
Det mottagna faxet saknar delvis text.	Maskinen som skickat faxet kan vara defekt. En brusig telefonlinje kan orsaka linjefel. Kontrollera din maskin genom att göra en kopia.
Prickar eller linjer saknas i ett mottaget fax.	Kontrollera om det är brus på telefonlinjen. Kontrollera att skrivarhuvudet är rent genom att göra en kopia.
Du tar emot kopior av dålig kvalitet.	Faxmaskinen som skickar till dig kan ha ett smutsigt skannerglas. Kontrollera om det är brus på din telefonlinje.
Några av orden på faxet du tar emot har tänjts.	Ett papper kan tillfälligt ha fastnat i maskinen som skickade faxet till dig.
Din maskin gör inga kopior.	Kontrollera att dokumenten är laddat med framsidan nedåt.
Det är linjer på kopior eller dokument som du skickar.	Kontrollera om det finns märken på skannerglasets och rengör det (se "Rengöra dokumentskannern" på sidan 8.2).
Maskinen ringer upp ett nummer, men misslyckas med att skapa en förbindelse med en fjärrfax.	Fjärrfaxen kan vara avslagen eller kan kanske inte ta emot inkommande samtal. Prata med fjärroperatören och be denne åtgärda problemet.
Du kan inte lagra ett dokument i minnet.	Det finns kanske inte tillräckligt med minne för att spara dokumentet. Om displayen visar meddelandet Memory Full , raderar du alla dokument du inte längre behöver och försöker sedan spara dokumentet igen.

Problem	Lösning
Tomma områden finns längst ned på varje sida eller på följande sidor, med endast ett smalt område med text längst upp på sidan.	Du kan ha valt fel pappersinställningar. Information om att välja korrekt pappersstorlek finns i "Paper Size" på sidan 6.7.

Problem med utskriftskvalitet

Problem	Lösning
Ljusa eller suddiga tecken.	Kontrollera bläcknivå enligt beskrivningen i "Kontrollera bläcknivå" på sidan 8.4. Om patronen är helt slut visas Ink Low. Install new ink cartridge . Information om hur du installerar en ny patron finns i "Byta patronen" på sidan 8.3. Se till att patronen installeras korrekt. Information om hur du rengör patronen finns i "Rengöra patronen" på sidan 8.5.
Suddiga eller mörka tecken.	Kontrollera att papperet laddats rakt och inte är skrynkligt. Låt bläcket torka innan du rör vid papperet. Information om hur du rengör patronen finns i "Rengöra patronen" på sidan 8.5.
Tecken med vita linjer.	Om Ink Low. Install new ink cartridge visas installerar du en ny patron enligt beskrivningen i "Byta patronen" på sidan 8.3. Ta bort och installera om patronen. Rengör patronen (se "Rengöra patronen" på sidan 8.5).
Missformade eller sneda tecken.	Rengör patronen (se "Rengöra patronen" på sidan 8.5).
Avvikande svarta horisontella linjer	Rengör patronhållaren (se "Rengöra patronhållarens kontaktytor" på sidan 8.6).

Problem med pappersmatning

Problem	Lösning
Papper fastnar under utskrift.	Ta bort papper som fastnat enligt beskrivningen i "Papper fastnar vid utskrift" på sidan 8.12.
Papper fastnar i varandra.	Du kan ladda max 50 ark i den automatiska arkmataren. Kontrollera om du har laddat för mycket papper. Fuktiga förhållanden kan också orsaka att papper fastnar i varandra.
Papper matas inte.	Ta bort eventuella hinder inuti maskinen.
Flera pappersark matas.	Tryck inte ned papperet i skrivaren när du laddar papper. Om flera ark har fastnat tar du bort dem. (Se "Papper fastnar vid utskrift" på sidan 8.12.)
Pappret blir skevt eller bucklas till i den automatiska arkmataren.	Arkmataren kan laddas med max 50 ark. Kontrollera att pappersstöden inte orsakar att pappret böjs i lådan. Tryck inte ned papperet i skrivaren när du laddar papper.


Ta bort papper som fastnat

Dokument fastnar under sändning

Om ett dokument fastnar under sändning eller kopiering visas **Remove jammed document** på displayen. Dra INTE ut dokumentet ur öppningen. Det kan skada maskinen.

Så här tar du bort dokument som fastnat:

- 1 Öppna Kontrollpanelen.
- 2 Ta försiktigt bort dokumentet som fastnat.
- 3 Stäng försiktigt Kontrollpanelen tills den snäpper på plats.




Papper fastnar vid utskrift

Om faxpappret fastnar medan du tar emot eller skriver ut visas **Remove jammed paper and press Stop/Clear** i meddelandet.


Om pappret fastnat i pappersutmatningsområdet

- 1 Ta bort pappret som fastnat genom att försiktigt dra ut det i pilarnas riktning enligt bilden.
 - Om pappret går sönder när det tas bort kontrollerar du att inga små bitar finns kvar inuti maskinen.
- 2 Tryck på **Stop/Clear**.



Om pappret fastnat i pappersinmatningsområdet

- 1 Ta bort pappret som fastnat enligt bilden.
 - Om pappret går sönder när det tas bort kontrollerar du att inga små bitar finns kvar inuti maskinen.
- 2 Ladda nytt papper med utskriftssidan vänd mot dig.
- 3 Tryck på **Stop/Clear** när du är klar.



KAPITEL 9

BILAGA

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Objekt	Beskrivning
Automatisk dokumentmatare	Upp till 15 ark (0,1 mm tjocklek, 75 g/m ² skrivmaskinspapper)
Format på dokument i dokumentmataren	Bredd: 148 till 216 mm Längd: 128 till 390 mm
Automatisk arkmatare	Upp till 50 ark (75 g/m ² skrivmaskinspapper)
Storlek på ark i arkmataren	A4 (210 x 297 mm), Letter (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm)
Förbrukningsartiklar	Bläckpatronsystem
Effektmärkning	Se märkdata på maskinens baksida.
Energiförbrukning	Vänteläge: 4,9 Wh Under utskrift: Max 15 Wh
Ljudnivå ^a	I viloläget: 40 dB Genomsnitt: 55 dB Max: 65 dB
Driftsmiljö	Temperatur: 10 °C till 32 °C Luftfuktighet: 20 % till 80 % RH
Display	16 tecken x 1 rader
Bläckpatrons livslängd ^b	Första patron (levererad tillsammans med maskinen; INK-M41/43S): Ungefär 265 ark (baserat på ITU-tabell nr 1 – Se "Prov på ITU #1-tabell (reducerad till 60,5 %)" på sidan 9.4) Ny patron (köps i handeln; INK-M41/41V): Ungefär 750 ark (baserat på ITU-tabell nr 1 – Se "Prov på ITU #1-tabell (reducerad till 60,5 %)" på sidan 9.4)
Yttre mått (B x D x H)	Utan telefonlur och pappersstöd: 355 x 232 x 118 mm Med telefonlur och pappersstöd: 355 x 311 x 244 mm
Vikt med telefonlur och bläckpatron	2,5 kilo
Förpackningens vikt	Papper: 0,81 kilo, Plast: 0,14 kilo
Utskriftskapacitet	Per månad: Upp till 1 000 sidor

a. Ljudtrycknivå, ISO 7779, 9296

b. Antalet sidor påverkas av miljön kring maskinen, utskriftsintervall, materialtyp och materialstorlek.

Skrivarspecifikationer (endast SF-371P och SF-375TP)

Objekt	Beskrivning
Utskriftsmetod	Termisk bläckstråleskrivare
Utskriftshastighet ^a	Upp till 4,0 sidor per minut för A4 (utskriftshastighet i svartvitt för läget Utkast)
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi effektiv utmatning (utskriftshastighet i svartvitt för läget Bäst)
Skrivarspråk	PCL 3
Kompatibla operativsystem ^b	Windows 2000/XP/Vista
Gränssnitt	USB 2.0 full-speed (kompatibel med USB 2.0-specifikation)

a. Utskriftshastigheten påverkas av vilket operativsystem du använder, datorns prestanda, programvara, typ av anslutning, materialstorlek samt jobbets komplexitet.

b. Gå till www.samsungprint.com för att ladda ned den senaste programvaruversionen.

Specifikationer för skanner och kopiator

Objekt	Beskrivning
Skanningsmetod	Kontaktsensor (CIS – Contact Image Sensor)
Upplösning	Optisk skanning: 200 x 200 dpi
Effektiv skanningsbredd	Max 210 mm
Kopieringshastighet ^a	Upp till 3 kopior per minut för A4 (kopieringshastighet i svartvitt för läget Utkast)
Kopieringsupplösning	Skanning: upp till 200 x 200 dpi Utskrift: upp till 600 x 300 dpi (kopieringshastighet i svartvitt för läget Bäst)
Zoomstyrka	50 ~ 150 %
Flera kopior	1 ~ 50
Gråskala	64 gråskala

a. Kopieringshastigheten är baserad på flera kopior av samma dokument.

Faxspecifikationer

Objekt	Beskrivning
Kompatibilitet	ITU T30
Användbar telefonlinje	Det allmänna telefonnätet (PSTN) eller via företagsväxel
Datakodning	MH/MR/MMR
Modemhastighet	14 400/12 000/9 600/7 200/4 800/2 400 bit/s
Överföringshastighet	Ungefär 6 sekunder (Standardläge) ^a
Upplösning	Standard: 203 x 98 dpi Fin: 203 x 196 dpi Mycket fin: 203 x 392 dpi Foto: 203 x 196 dpi
Minne	2,5 MB (klarar 200 sidor vid 4 % utskriftsarbete på A4: SF-375TP) 1,875 MB (klarar 150 sidor vid 4 % utskriftsarbete på A4: SF-370 och SF-371P) 256 kB (klarar 20 sidor vid 4 % utskriftsarbete på A4 samt för Mina Favoriter)
Halvton	64 steg
Automatisk uppringning	Direktvalsappar (upp till 10 nummer) Snabbval (upp till 100 nummer)

a. Överföringstid gäller för minnesöverföring av textdata med ECM-komprimering som endast använder ITU-T tabell nr 1.

Prov på ITU #1-tabell (reducerad till 60,5 %)

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE - BOOLE - DORSET - BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 - TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

18th January, 1972.

Dr. P.N. Cundall
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. The signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications line.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours Sincerely,

Phil.

P.J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

Registered in England: No. 2038
Registered Office: 60 Vicars Lane, Ilford, Essex.

Typsnittslista för utskrift

NUL	☺	☹	♥	♦	♣	♠	•	◼	○	◐	♂	♀	♪	♫	€
▶	◀	↕	!!	¶	§	■	↕	↑	↓	→	←	↵	↔	▲	▼
space	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	△
Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
È	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	/
á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ª	º	¿	®	¬	½	¼	í	«	»
▤	▥	▦	▧	▨	▩	▪	▫	▬	▭	▮	▯	▰	▱	▲	△
Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓙ	Ⓜ	Ⓢ	Ⓣ	Ⓥ	Ⓦ	Ⓧ	Ⓨ	Ⓩ	ⓐ	ⓑ	ⓔ	ⓕ
ø	Ð	Ê	Ë	È	Ì	Í	Î	Ï	ⓙ	Ⓡ	■	■	Ⓛ	Ⓜ	■
Ó	β	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	Ý	Ý	—	´
-	±	=	¾	¶	§	÷	,	°	¨	.	¹	³	²	■	space

Typsnittslista för LCD

€	0	@	P	`	p	Б	Ю	б	ю	À	Đ	à	đ
!	1	A	Q	a	q	Г	Я	г	я	Á	Ñ	á	ñ
"	2	B	R	b	r	Д	З	д	з	Â	Ò	â	ò
#	3	C	S	c	s	Ж	У	ж	у	Ã	Ó	ã	ó
\$	4	D	T	d	t	И	Ь	и	ь	Ä	Ô	ä	ô
%	5	E	U	e	u	Й		й	в	Å	Õ	å	õ
&	6	F	V	f	v	Л		л	к	Æ	Ö	æ	ö
'	7	G	W	g	w	П		п	м	Ç	Œ	ç	œ
(8	H	X	h	x	Ф		ф	н	È	Ø	è	ø
)	9	I	Y	i	y	Ц		ц	т	É	Ù	é	ù
*	:	J	Z	j	z	Ч	Е	ч	т	Ê	Ú	ê	ú
+	;	K	[k	{	Ш	Ј	ш	ј	Ë	Û	ë	û
,	<	L	\	l		Щ	Љ	щ	љ	Ì	Ü	ì	ü
-	=	M]	m	}	Ъ	Ў	ъ	ў	Í	Ý	í	ý
.	>	N	^	n	→	Ы	Ѓ	ы	ѓ	Î	Þ	î	þ
/	?	O	_	o	←	Э	Ѕ	э	ѕ	Ï	Ɔ	ï	Ɔ

Deklaration om överensstämmelse (Länder i Europa)

Godkännanden och certifieringar



CE-märkningen på denna produkt symboliserar Samsung Electronics Co., Ltd. deklARATION om överensstämmelse med följande 93/68/EEC EU-direktiv med följande datum:

1 januari 1995: Kommissionens direktiv 73/23/EEG rörande approximation av medlemsstaternas lagstiftning som rör lågspänningsutrustning.

1 januari 1996: Kommissionens direktiv 89/336/EEG (92/31/EEG) rörande medlemsstaternas lagstiftning som rör elektromagnetisk kompatibilitet.

9 mars 1999: Kommissionens direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och terminalutrustning för telekommunikation och ömsesidigt erkännande av deras överensstämmelse.

En undertecknad kopia av deklARATION om överensstämmelse, som definierar de relevanta direktiven och refererade normer kan erhållas från din representant för Samsung Electronics Co., Ltd.

EU-certifiering

Certifierad enligt direktivet 1999/5/EG om radioutrustning och & teleterminalutrustning (FAX)

Denna Samsung-produkt har egencertifierats av Samsung för pan-europeisk terminalanslutning till det analoga publika telefontätverket (PSTN) i enlighet med direktivet 1999/5/EG. Produkten har utformats för att fungera i nationella telefoninätverk och kompatibla företagsväxlar i de europeiska länderna:

Vid eventuella problem ska du i första hand kontakta Samsung Electronics Co., Ltd:s europeiska QA-lab.

Produkten har testats enligt TS 103 021 och TBR 38.



ELECTRONICS

Declaration of Conformity

Manufactured at:

of Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City, Gyeongsangbuk-Do, 730-030 Korea
of Samsung Electronics (Shandong) Digital Printing Co., Ltd.
264209, Samsung Road, Weihai Hi-Tech. IDZ, Shandong Province, P.R.China
of Intops(Weihai) Electronics Co.,Ltd.
3,Huoju Road,Weilai,Hi-Tech,IDZ,Shandong Province,China

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:

EN 60950-1:2001+A11:2004
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
TS103021, TBR38 , EG201121

The Technical documentation is kept at the below Manufacturer's address.

Manufacturer

Samsung Electronics Co., Ltd.
#259, Gongdan-Dong, Gumi-City
Gyungbuk, Korea 730-030

任燮淳

October 15, 2007

Whan-Soon Yim / S. Manager

Representative in the EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

Y. S. Park

October 15, 2007

Yong Sang Park / S. Manager

(Place and date of issue)

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)



Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

INDEX

A

antal signaler för svar 3.5, 6.7, 6.8
autoförminskning 6.7
autojournal 6.7
automatisk arkmatare 1.5, 8.11
automatisk dokumentmatare 8.2, 9.2
automatiskt faxmeddelande UGM 5.6
avbryta
 utskrift 7.7
avlyssna samtal 1.2, 4.2, 6.8

B

bekräfta skickat 3.4, 6.4, 6.7
bläcksparläge 1.8

D

direktval
 nummerpresentation 2.4
 programmering 2.2, 6.2, 6.4
 skräpfax 6.5
 sända 3.3, 3.4, 5.2
 uppringning 1.2, 2.2, 2.3, 8.8
distanstest 6.8

E

ECM 6.7

F

fjärrkommando 4.5
fjärrkommandon 4.6
fjärrlösenord 4.5, 6.8
fördröjt fax 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 6.4, 8.6, 8.7

G

gruppsändning 1.2, 3.3, 5.1, 5.2, 8.7
göra en kopia 1.6, 8.10

H

hjälp, använda 7.7
högtalartelefonuppringning 2.2
högtalarvolym 1.8

I

ignorera format 6.7
inspelningstid IKM 6.8
installera programvara
 MFP-drivrutin 7.2
ITU #1-tabell 9.4

K

knappsatstecken 1.8
kontrast 3.2, 3.3
kontrollpanel 1.4, 2.2, 3.2, 4.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.12

L

linjeinställning 8.3

M

matare 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 3.2, 3.3, 8.9, 8.11
MFP-drivrutin
 installera 7.2
mottagarläget
 auto-läge 3.4, 3.5
 DRPD 1.2, 3.4, 3.6, 6.8
 faxläge 3.5, 5.4
 telefonsvararläge 1.4, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.6, 6.8
 tel-läge 3.5, 8.10

N

nummerpresentation 2.3, 2.4, 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 8.8

P

paging UGM 4.6, 5.5
pappersstorlekar 1.5, 1.6, 6.7, 8.11
patron
 bläcknivå 8.4
 byta ut 1.4, 8.3, 8.7, 8.9, 8.11
 installera 8.7, 8.8, 8.11
 linjeinställning 8.4
 rengöra 8.4, 8.5, 8.6, 8.11
 underhåll 8.5

paus 1.4, 2.3, 6.2
pollning 1.2, 5.4, 6.4, 8.6, 8.8, 8.10
programmerat jobb 5.4, 8.6, 8.7, 8.8
programvara
installera 7.2

R

rapport 1.2, 6.4, 6.6, 6.7, 8.5, 8.7,
8.10
ringvolym 1.8

S

skannerdrivrutin
installera 7.2
skannerglas 8.2
skicka från minne 2.3, 2.4, 3.4, 6.7
skrivardrivrutin
avinstallera 7.5
installera 7.2
skräpfax 6.2, 6.4, 6.5, 6.7, 8.7, 8.8
skuggning 8.4, 8.7
smart fax 5.3
snabbval
nummerpresentation 2.4
programmering 2.2, 6.2, 6.4, 8.7
skräpfax 6.5
sända 3.3, 3.4, 5.2
uppringning 2.2
spara kostnad 6.8
specifikationer 9.2
språk 6.7
standardskrivare 7.5
ställa in datum och tid 1.6
ställa in faxnummer 1.7
svärta 1.4, 6.8
söka 1.4

T

TCR-bild 6.7, 6.8
telefonbok 1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 6.4,
8.8, 8.10
TSV-meddelande 4.2, 4.6, 5.5
tyst 1.4, 6.2

U

upplösning 1.6, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3,
6.8
uppringning 1.2, 1.4, 2.4, 3.4, 8.8,

8.9

USB

anslut 7.2

V

vidarebefordra fax 5.5
vidarebefordra meddelande 4.6,
5.5, 6.8
vit vals 8.2, 8.7
väckningssignal 6.3

Y

yttre 1.3

Å

åtgärd efter tjutande ljud 6.8
åtgärd efter tystnad 6.8

